

Techstream руководство

Основные Операции

Когда Techstream запускается, Экран Главного меню выводится на экран. Выберите требуемую функцию из Экрана Главного меню.

Чтобы выйти из Techstream, выберите "Выход Techstream" из меню File.



Экран Главного меню

Screen Configuration

Techstream состоит из Экрана Главного меню и Экрана Диагноза.

Main Menu Screen



Main Menu Screen

1 Заголовок окна

Выводит на экран имя приложения.

2 Строка меню

Выводит на экран меню. Для получения дополнительной информации, см. Приложение А.

3 Клиентское Окно

Область, где информация выводится на экран и операции, выполняется. Клиентское окно состоит из следующих двух областей.

4 Область Кнопки меню

Кнопки дисплеев, которыми можно управлять для текущего экрана.

5 Информационная область

Информация о дисплеях.


6 Строка состояния

Информация о дисплеях, связанная с текущим экраном. Для получения дополнительной информации, см. Приложение В.

7 Истечение подписки

"Истечение подписки" и время, оставаясь до даты истечения срока для текущего отображения на экране, только если дата истечения срока была установлена.

Diagnosis Screen



Diagnosis Screen (System Selection Menu)

1 Заголовок окна

Выводит на экран имя приложения, или Экранный ID и имя функции.

2 Строка меню

Выводит на экран меню. Для получения дополнительной информации, см. Приложение А.

3 Клиентское Окно

Область, где информация выводится на экран и операции, выполняется. Клиентское окно состоит из следующих трех областей.

4 Область Управления вкладкой

Выбирая Управление Вкладкой, пользователь может переключиться между функциями ниже.

Системный Выбор / Хранившие Данные / Живая Вкладка Данных / Настраивает Установку / Перепрограммирование ECU / Проверка Шины CAN

5 Область информации о механизме

Информация о дисплеях для диагностируемого механизма.

- Год модели
- Модель
- Механизм
- Одометр
- ВИН

6 Область Кнопки меню

Кнопки дисплеев, которыми можно управлять для текущего экрана.

7 Представление данных

Выводит на экран экран для каждой функции, запущенной с Кнопки Меню.

8 Строка состояния

Информация о дисплеях, связанная с текущим экраном. Для получения дополнительной информации, см. Приложение В.


Error Message List



Диалоговое окно выше выводится на экран, когда продолжение не возможно из-за фатальной ошибки.




Диалоговое окно выше выводится на экран, когда ошибка происходит, который может быть разрешен, перезапуская приложение Techstream.



Диалоговое окно выше выводится на экран, когда отрицательный ответ возвращается из Блока управления двигателем (ECU). Отрицательный ответ может быть возвращен, когда ECU не готов ответить правильно, или когда ECU не может отправить надлежащий ответ из-за проблемы на стороне механизма.



Диалоговое окно выше выводится на экран, когда нет никакого ответа от ECU.



Диалоговое окно выше выводится на экран, когда запретить ответ возвращается из ECU. Запретить ответ может закончиться, когда необходимые условия механизма не удовлетворяются, выполняя Активный Тест. Удостоверьтесь, "Выполняются, условие (я)" встречаются, до выполнения Активного Теста.



Диалоговое окно выше выводится на экран, когда коммуникационная ошибка следует из источника кроме дефектного соединения.



Это диалоговое окно выводится на экран, если ошибка происходит, связываясь с ECU, но возможно продолжать обрабатывать.

Проверьте условия выполнения, и т.д..


Установка

Функция Установки может быть выбрана в строке меню. Через функции Установки пользователь в состоянии изменить настройки по умолчанию (начальные установки), добавить или изменить Конфигурации Techstream, выбрать VIM, проверить на обновления, и зарегистрировать программное обеспечение Techstream.

Различные функции установки могут быть выбраны из [Установка] меню в строке меню. Этот раздел объясняет функции установки.

Функции Свойства дисплея (Свойства Дисплея)

Функции Свойства дисплея звонят Экранным Свойствам для Windows.



Display Property Functions (Windows XP)

Пользовательские настройки

Управляйте Пользовательскими настройками включая, Бренд Механизма по умолчанию, Размер Шрифта, Выбор Модуля, Выбор Языка, и присвоение горячих клавиш, под функцией Установки в строке меню. Эта функция может также найденный в альтернативном расположении под Функцией пользователя в строке меню. В Techstream есть три Пользовательских набора по умолчанию: Универсальный английский, Универсальный испанский и Универсальный французский язык. Эти Пользователи по умолчанию не могут быть отредактированы или удалены.

Пользователи


Пользовательская функция располагается в строке меню. Через функции при Пользователях пользователь может Выйти из системы, Изменить или Создать Пользователя, и произвести изменения в Пользовательских настройках. Функции под Пользовательскими настройками являются тем же самым как найденными в той же самой функции под Установкой.

Выйти из системы

Когда пользователь будет хотеть Выходить из системы, Techstream заставит Универсального Пользователя стать текущим пользователем.

Изменитесь/Создайте Пользователя

Измениться/Создать Пользовательское Диалоговое окно может быть выведено на экран выбором, Изменяются/Создают Пользователя под Пользовательской функцией в строке меню. Это может также быть выведено на экран, щелкая по кнопке User/Language Selections в Главном меню Techstream.



User Dialog

1 Текущий Пользователь

Выводит на экран текущее имя пользователя.

2 Дополнительные Пользователи

Выводит на экран число пользователей, зарегистрированных в Techstream, исключая 3 пользователей по умолчанию..

3 Пользовательский Список

Информация о пользователе дисплеев зарегистрировалась, в формате электронной таблицы. Текущий Пользователь кажется полужирным шрифтом. Чтобы отредактировать или удалить зарегистрированную информацию, необходимо выбрать и выделить строку определенного пользователя.

4 Кнопка Profile редактирования

Выводит на экран раскрывающееся диалоговое окно, редактируя информацию о пользователе. Нажатие кнопки Edit Profile позволяет только выбранной информации от пользовательского списка быть отредактированной.

5 Добавьте кнопку New User

Выводит на экран раскрывающееся диалоговое окно, чтобы зарегистрировать нового пользователя.

6 Удалите кнопку User

Выводит на экран диалоговое окно подтверждения, удаляя информацию о пользователе. Нажатие кнопки Delete User позволяет только выбранной информации от пользовательского списка быть удаленной.

7 Кнопка ОК


Позволяет переключаться между пользователями в пользовательском списке. Если столбец без записи будет выбран, то диалоговое окно закроется, не изменяя пользователя.

8 Кнопка отмены

Отменяет пользовательские настройки и закрывает диалоговое окно.

Добавьте Нового Пользователя

Поле Add New User выводится на экран, когда любой Добавление Новых кнопок User или Edit Profile спешится Измениться/Создать диалоговый экран. Новый пользователь может быть зарегистрирован, или информация для текущего пользователя может быть отредактирована и обновлена. Поле Add New User сопровождается Брендом По умолчанию, Размером Шрифта, Выбором Модуля, Выбором Языка, и диалоговыми окнами Утилиты горячей клавиши, чтобы завершить Регистрацию пользователя.



Add New User Dialog

1 Пользовательская Фамилия

Редактирует фамилию пользователя.

2 Пользовательское Имя

Редактирует имя пользователя.

3 Число техника

Редактирует Число Техника пользователя.

4 Каталог по умолчанию

Изменяет путь к каталогу для отредактированной информации о пользователе. Диалоговое окно выбора пути к каталогу доступно для редактирования пути к каталогу.

5 Продолжайте Кнопку

Регистры отредактировали информацию о пользователе. Закрывает диалоговое окно, когда регистрация полна.

6 Кнопка отмены

Информация об отменах изменяет и закрывает диалоговое окно.

Профиль редактирования

Выводит на экран раскрывающееся диалоговое окно, редактируя информацию о пользователе. Продвижение кнопки “Edit Profile” позволяет только выбранной информации от пользовательского списка быть отредактированной.

Удалите Пользователя

Удаляя пользователя, выделите пользователя, чтобы быть удаленными и щелкните, Удаляют Пользователя.

Конфигурация Techstream

Диалоговое окно Конфигурации Techstream выводится на экран, когда Приложение Techstream открывается впервые, или когда Конфигурация Techstream выбирается под функцией Установки в строке меню. Экран состоит из необходимого информационного раздела и дополнительного информационного раздела. Обязательные поля называют критическую информацию необходимой для Сообщения об ошибке, и Пользовательского Типа необходимый для надлежащей передачи с ЭТО. Дополнительная информация появится в разделе заголовка, всякий раз, когда функция печати используется.

Techstream Configuration (SB22-01)

Please input the following information.

Required Information

This information is used for error report follow up.

Dealer Name

Dealer Code

Dealer Phone

Dealer Country

This selection is used to configure Techstream network settings.

User Type

Example:
TOYOTA/LEXUS/SCION Dealers in the U.S.

Optional Information

This information will appear on the header of printed reports.

Dealer Address

Dealer Email

Dealer Website

OK Cancel

Techstream Configuration Dialog (For North America, Japan and Other)

Techstream Configuration (SB22-03)

Please input the following information.

Required Information

This information is used for error report follow up.

Repairer Name

Repairer Code

Repairer Phone

Repairer Country

This selection is used to configure Techstream network settings.

User Type

Example:

Optional Information

This information will appear on the header of printed reports.

Repairer Address

Repairer Email

Repairer Website

OK Cancel

Techstream Configuration Dialog (For Europe)

Выбор области


Диалоговое окно Выбора области выводится на экран, когда Конфигурация Techstream открывается. Это диалоговое окно позволяет пользователю выбирать область.



Area Selection Dialog

Утилита горячей клавиши

Диалоговое окно Утилиты горячей клавиши выводится на экран, когда Утилита горячей клавиши выбирается в Пользовательских настройках под Пользовательской функцией в строке меню. Горячие клавиши позволяют Вам нажимать синие кнопки при использовании функциональных клавиш на клавиатуре. Горячая клавиша функции Снимка принимает значение по умолчанию к клавише "Пробел", но может быть изменена пользователем.



Hot Key Utility Dialog

Горячая клавиша Сообщения об ошибке

Устанавливает горячую клавишу для того, чтобы записать сообщения об ошибке. Для получения дополнительной информации, сошлитесь на "Сообщение об ошибке".

Бренд механизма

Диалоговое окно Бренда Механизма выводится на экран, когда Бренд Механизма выбирается в Пользовательских настройках под Функцией пользователя в строке меню. Всякий раз, когда информация о бренде механизма не доступна в механизме, мастер соединения механизма примет значение по умолчанию Бренду Механизма, определенному здесь.




Default Brand Dialog

Default Language

Устанавливает язык по умолчанию. Когда выполнение "Выходит из системы" операции, пользователь будет изменен на универсального пользователя для выбранного языка. Это меню может только использоваться из Главного меню.

Unit Selection

Диалоговое окно Выбора Модуля выводится на экран, когда Выбор Модуля выбирается в Пользовательских настройках под Пользовательской функцией в строке меню. Модули для различных параметров, появляющихся в Techstream, могут определяться здесь.




Unit Selection Dialog

VIM Select

Диалоговое окно Выбора VIM выводится на экран, когда VIM Select выбирается под функцией Установки в строке меню. Диалоговое окно Выбора VIM позволяет пользователю измениться на другое совместимое интерфейсное устройство J2534. Выберите Модуль Интерфейса Механизма, который будет использоваться в опускающемся меню.


Нажмите кнопку “Detail”, чтобы вывести на экран экран настроек для каждого устройства J2534. Нет никакого экрана настроек для ЭТО VIM Techstream. Соответственно, экран настроек не будет выведен на экран, когда кнопка “Detail” будет нажата с ЭТО выбранный VIM Techstream.



VIM Select Dialog

Font Size

Диалоговое окно Размера Шрифта выводится на экран, когда Размер Шрифта выбирается в Пользовательских настройках под Пользовательской функцией в строке меню. Размер шрифта, используемый в Techstream, может определяться здесь.




Font Size Dialog

Snapshot Type Selection

Это диалоговое окно выводится на экран, когда Выбор типа Снимка выбирается в Пользовательских настройках под Функцией пользователя в строке меню.

В этом диалоговом окне пользователь может определить тип записи Снимка.



Snapshot Type Selection Dialog

1 Тип 1

Снимок запускается вручную или когда триггерное условие удовлетворяется.

2 Тип 2

Снимок запускается автоматически, когда экран списка данных открывается.

Key Registration

Введите Регистрационный Ключ.



Key Registration Dialog

1 ID программного обеспечения

Выводит на экран ID программного обеспечения.

2 Версия программного обеспечения

Выводит на экран Версию программного обеспечения.

3 Ключ

Регистрационный Ключ может быть введен здесь.

Если допустимый Регистрационный Ключ регистрируется, ключ выводится на экран в светло-сером и не может быть отредактирован.

4 Кнопка Registration программного обеспечения

Выводит на экран Ключевой Регистрационный веб-сайт, используя браузер.

5 Кнопка информации о поддержке

Displays Support Information using a browser.

6 Кнопка ОК

Регистрирует Регистрационный Ключ, вводимый в [3].

7 Оцените кнопку

Запускает функцию.

После нажатия кнопки определенное число времен кнопка выводит на экран в сером.

8 Кнопка отмены

Closes the screen.

Expiration Notification

Этот экран появляется, когда Регистрационный Ключ истекает.



Expiration notification dialog

No Network Connection Warning

Этот экран, выведенный на экран, когда Techstream используется без сетевого соединения.

"#" указывает на число соединений механизма, остающихся без сетевого соединения.



Никакое Сетевое Диалоговое окно предупреждения Соединения

No Network Connection Usage Limit Warning

Это отображения на экране, когда предел использования Techstream был достигнут без сетевого соединения.


Это отображения на экране, когда ключевая регистрация требуется.



Предельное Диалоговое окно Предупреждения использования для того, когда нет Никакого Сетевого Соединения

Main Menu Screen

Когда Techstream запускается, Экран Главного меню выводится на экран. Выберите требуемую функцию из Экрана Главного меню.



Main Menu Screen

Connect to Vehicle	diagnosing the TOYOTA/LEXUS/SCION vehicle. The vehicle type is automatically determined via communication with the vehicle. If the vehicle type is not automatically determined, the user must select Option, etc. Refer to the Functions for TOYOTA/LEXUS/SCION.
Open Scan Data File	Open Service Event File or Uploads Drive Recorder Data.
Launch TIS	Use a web browser to connect to TIS.
New Users Demo	View the demonstration screen.
Check for Scantool Updates	Check for Techstream software updates.
Generic OBD II	Use Generic OBD II. Refer to Generic OBD II.
Software Registration	Perform user registration so the software can be used.



the User. .

the language.

Advanced Diagnosis function.

the Current user to Generic User. If user settings are changed, the changes will be cancelled.

Vehicle Connect

Необходимо выбрать систему диагностики (система в пределах механизма), диагностируя механизм. Процедура для Подключения Механизма следующие.

Automatic Vehicle Selection

Информация о механизме автоматически выводится на экран для выбранного механизма в Диалоговом окне Мастера Соединения Механизма.

Если механизм не может быть определен Подразделением, Моделью, Год Модели, и один только Механизм, Опция (и), возможно, должна быть выбрана. Кроме того, элементы, которые могут быть выбраны, отличаются механизмом. Кроме Опции (й), выведенная на экран информация основана на данных, полученных от механизма. Однако, если выведенная на экран информация о механизме неточна, корректная информация может быть выбрана из выпадающих меню. ВИН получается от механизма. В случаях, когда ВИН не может быть получен, это не будет выведено на экран. Кнопка Next только отвечает, когда вся запрошенная информация механизма определяется.

Manual Vehicle Selection

Для Ручного Выбора Механизма пользователь вводит Подразделение, Модель, Год Модели, Механизм и Опция (и) механизма, чтобы определить механизм.

Кнопка Next только отвечает, когда вся запрошенная информация механизма определяется.

Vehicle Connection Wizard Dialog (For North America)

Vehicle Connection Wizard(S301-04)

Confirm the Information and press Next

Required Information:

1 Division: TOYOTA

2 Model: Camry HV

3 ModelYear: 2007

4 Engine: 2AZ-FXE

5 Option:

Optional Information:

6 VIN: JT8BF32K1Y2000011

7 Memo:

8 Manual 9 Help 10 <Back 11 Next> 12 Cancel

Vehicle Connection Wizard Dialog

1 Подразделение

Выводит на экран автоматически выбранное Подразделение.

Пользователь может изменить выбранный контент. Выведенные на экран элементы являются информацией о механизме для соответствующего Подразделения. Если Подразделение будет изменено, то Модель, Год Модели и элементы Механизма будут восстановлена основанная на информации о механизме.

2 Модель

Выводит на экран автоматически выбранную Модель.

Пользователь может изменить выбранный контент. Только Подразделение, Год Модели, и элементы Механизма может быть выбрано.

3 Год модели:

Выводит на экран автоматически выбранный Год Модели.

Пользователь может изменить выбранный контент. Только Подразделение, Модель, и элементы Механизма могут быть выбраны.

4 Механизм

Выводит на экран автоматически выбранный Механизм.

Пользователь может изменить выбранный контент. Только Подразделение, Модель, и элементы Года Модели могут быть выбраны.

5 Опция

Определяет Опцию определять ECU, установленный в механизме.

Если будет необходимо определять Опцию, то "Избранная Опция" будет выведена на экран.

6 ВИН

Дисплеи информация о ВИНЕ получают от механизма.

Пользователь может ввести информацию о ВИНЕ вручную, если она не может быть получена от механизма.

7 Записка

Пользователь может ввести записку в обеспеченное поле.

8 Ручная кнопка

Переключатели к ручному соединению.

9 Кнопка справки

Дисплеи помогают контенту.

10 Кнопка "Назад"

Не может использоваться в этом экране.


11 Следующая кнопка

Переходы на экран System Select, основанный на выбранной информации.

12 Кнопка отмены

Отменяет Мастер Соединения Механизма, и возвращается к Главному меню.

Vehicle Connection Wizard Dialog (For Other Regions)



Vehicle Connection Wizard Dialog

1 Код модели

Выводит на экран Код Модели, полученный посредством автоматического поиска.

2 Спецификация механизма

Выводит на экран Спецификацию Механизма, полученную посредством автоматического поиска.

3 Опция

Определяет Опцию определять ECU, установленный в механизме.

Если будет необходимо определять Опцию, то "Избранная Опция" будет выведена на экран.

4 VIN

Дисплеи информация о ВИНЕ получают от механизма.

Пользователь может ввести информацию о ВИНЕ вручную, если она не может быть получена от механизма.

5 Записка

Пользователь может ввести записку в обеспеченное поле.

6 Ручная кнопка

Переключатели к ручному соединению.

7 Кнопка справки

Дисплеи помогают контенту.

8 Кнопка "Назад"

Не может использоваться в этом экране.

9 Следующая кнопка

Переходы на экран System Select, основанный на выбранной информации.

10 Кнопка отмены


Отменяет Мастер Соединения Механизма, и возвращается к Главному меню.

System Select


Системные отображения на экране Выбора ECU установили на механизме.

Выберите ECU, который будет диагностирован. Когда Живая Кнопка Данных нажимается, Живая Вкладка Данных выводится на экран. Пользователь может возвратиться к Системной Вкладке Выбора и открыть другую Живую Вкладку Данных.

ECU со звездочкой указывает, что Techstream не смог связаться с определенным ECU, и ECU не мог быть проверен как устанавливаемый на механизме. Если ECU будет соединен через DLC1 или кабель DLC2, то звездочка не будет выведена на экран, независимо от того, устанавливается ли ECU на механизме.



Diagnosis Screen (System Selection Menu)

-  Health Check function.
-  Customize function.
-  ECU Reprogramming function.
-  CAN Bus Check function.
-  the service information site link screen.
-  Information Search button
-  Print function.
-  the screen to the Main Menu Screen.

1 Системное Меню Выбора

Выберите ECU, который будет диагностирован.

2 Описание Системного меню

Выводит на экран объяснение выбранного ECU.

3 Вся Вкладка ECU

Выводит на экран список всего ECU, которые были проверены как установлено на механизме

4 Вкладка трансмиссии

Выводит на экран список системного ECU трансмиссии.

5 Вкладка шасси

Выводит на экран список системного ECU Шасси.

6 Вкладка тела


Выводит на экран список системного ECU тела.

 Живая кнопка Data

Когда Живая Кнопка Данных нажимается, ECU, Живая Вкладка Данных выводится на экран. Эта кнопка не может использоваться, если ECU не выбирается.

Live Data Tab

Живая Вкладка Данных создается для каждого ECU. Каждая функция выполняется, нажимая кнопку меню на Живой Вкладке Данных.



Diagnosis Screen (Live Data Tab)

Trouble Codes	Trouble Codes function.
Data List	Data List function.
Active Test	Active Test function.
Monitor	Monitor function.
Utility	Utility function.
Dual Data List	Dual Data List function.
TIS Search	Information Search button
Print	Print function.
Close	Leave active tab. Returns to the Main Menu Screen from the System menu.

A gray menu button indicates a function under execution. A gray menu button cannot be used.

Data List	List function is being executed.
Trouble Codes	List function cannot be used for this ECU.

Trouble Codes

Данные DTC являются данными, хранившимися в компьютере механизма (ECU) внутренняя память, когда проблемы происходят.


Проверка данных DTC может помочь в определении причины проблемы.

Дисплей Данных DTC

Выводит на экран данные DTC для системы, выбранной на системном экране выбора.

Процедура для того, чтобы вывести на экран данные DTC следующие.

1. Продвиньте [Коды Проблемы] кнопка.
2. Данные DTC выводятся на экран в Списке Диагностического кода.



Diagnosis Screen (Trouble Codes)

1 Состояние монитора

Выводит на экран сводку состояния монитора. Когда контроль будет полон, дисплей изменится.

2 Кнопка Monitors представления

Переходы к функции Монитора.

3 Состояние МИЛЛИМЕТРА

Выводит на экран состояние МИЛЛИМЕТРА.

4 Список диагностического кода

Выводит на экран текущее, предварительное, ожидание, и прошлые коды DTC, наряду с общей сводкой для DTC. Если или единственный фрейм или сверхкадр, данные стоп-кадра будут содержаться в DTC, то значок "Snow Flake" будет выведен на экран в левом столбце списка. Ожидая FFD доступен, когда DTC не будет, запись и значок FFD будут выведены на экран. Когда выбранная система не будет поддерживать и FFD и Ожидающий функции FFD, столбец FFD на левой стороне не будет выведен на экран.



Очистите кнопку DTC

Удаляет DTC, стоп-кадр, состояние монитора, информацию о результатах монитора и информационный код.



Кнопка Data FF

Данные стоп-кадра дисплеев, когда курсор помещается в DTC, который содержит данные стоп-кадра. Если система не будет поддерживать ни FFD, ни FFD, Ожидающего функция, то эта кнопка будет скрыта.




Кнопка хранилища

Сохраняет DTC, стоп-кадр (включая Ожидание FFD), состояние монитора, информация о результатах монитора и информационный код.

Trouble Codes Clear

Процедура для того, чтобы очистить данные DTC следующие.

1. Нажмите Четкую кнопку DTC на экране дисплея данных DTC. Данные DTC четкое диалоговое окно выводятся на экран.
2. На DTC очищают диалоговое окно, нажимают кнопку Store или Clear.



DTC Clear Dialog

1 Кнопка хранилища

DTC хранилище после сохранения DTC, стоп-кадра, контролирует состояние, информацию о результатах монитора и информационный Код.

2 Очистите кнопку

Очищает DTC, стоп-кадр, состояние монитора, информацию о результатах монитора и информационный Код.

3 Кнопка отмены

Отменяет четкий DTC и закрывает диалоговое окно.

Trouble Codes Data Store

Входное диалоговое окно Имени Записи выводится на экран, выполняя Хранилище данных DTC. Когда кнопка ОК будет нажата, субфайл DTC/Монитора под именем появится на Сохраненной Вкладке Данных под предопределенным, или недавно создаваемым Файлом События Службы (.tse файл). В это время файл TSE сохранен к жесткому диску. Контент Файла События службы может быть проверен от Сохраненного Древа Файла События Вкладки Данных.


Если кнопка Cancel будет нажата, то Данные DTC не будут сохранены.



DTC Save Dialog

Event File Tree in Stored Data Tab

Нажмите кнопку Expand, чтобы вывести на экран все Дерево Файла События. Нажмите кнопку Close, чтобы возвратиться к исходному дисплею.



Diagnosis Screen (Stored Data Tab)

Freeze Frame Data Display

Данные стоп-кадра дисплеев, связанные с данными DTC.

Есть два типа данных стоп-кадра:

- Единственные данные стоп-кадра: данные ECU, записанные, когда данные DTC сгенерированы
- Много данные стоп-кадра: данные ECU, записанные прежде, после, и когда данные DTC сгенерированы.

Процедура для того, чтобы вывести на экран данные стоп-кадра следующие.

В Списке Диагностического кода, выберите данные DTC со значком "Snow Flake".

Нажмите кнопку Data FF.

Single Freeze Frame Data

2013 GS450h
2GR-FXE
905161 mile
Input VIN

Freeze Frame Data
P0102 Mass Air Flow Circuit Low
3

Current FFD Pending FFD

Parameter	Value	Unit	Parameter	Value	Unit
Vehicle Speed	0	MPH	TCV Status	OFF	
Engine Speed	0	rpm	EVAP (Purge) VSV	0.0	%
Calculate Load	0.0	%	Evap Purge Flow	0.0	%
Vehicle Load	0.0	%	Purge Density Learn Value	0.000	
MAF	0.18	gm/sec	EVAP System Vent Valve	OFF	
Atmosphere Pressure	3	psi(gauge)	EVAP Purge VSV	OFF	
Coolant Temp	-40	F	Purge Cut VSV Duty	0.0	%
Intake Air	-40	F	Target Air-Fuel Ratio	0.864	
Ambient Temperature	32	F	AF Lambda B1S1	1.000	
Engine Run Time	0	s	AFS Voltage B1S1	3.302	V
Initial Engine Coolant Temp	173.7	F	AFS Current B1S1	0.00	mA
Initial Intake Air Temp	65.7	F	AvF Heater Duty #1	0.0	%
Battery Voltage	11.894	V	O2S B1S2	0.000	V
Accel Sens. No.1 Volt %	0.0	%	O2S Impedance B1S2	21247.67	ohm
Accel Sens. No.2 Volt %	0.0	%	O2 Heater B1S2	Not Act	
Throttle Sensor Volt %	100.0	%	O2 Heater Cur Val B1S2	0.000	A
Throttl Sensor #2 Volt %	100.0	%	Short FT #1	0.000	%
Throttle Sensor Position	83.1	%	Long FT #1	0.000	%
Throttle Motor DUTY	17.6	%	Total FT #1	0.000	
Injector (Port)	0	us	Fuel System Status #1	OL	
Injection Volum (Cylinder1)	0.000	ml	Fuel System Status #2	Unused	
Fuel Pump/Speed Status	OFF		IGN Advance	5.0	deg
Vacuum Pump	OFF		Knock Feedback Value	0.0	deg (CA)

1

2

4

Diagnosis Screen (Single Freeze Frame Data)

Multi Freeze Frame Data

2013 GS450h
2GR-FXE
905161 mile
Input VIN

Freeze Frame Data
P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input

*N/A=Not Available

Parameter	-3	-2	-1	0	1	Unit
Vehicle Speed	0	0	0	0	0	MPH
Engine Speed	0	0	0	0	0	rpm
Calculate Load	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	%
Vehicle Load	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	%
MAF	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	gm/sec
Atmosphere Pressure	3	3	3	3	3	psi(gauge)
Coolant Temp	-40	-40	-40	-40	-40	F
Intake Air	-40	-40	-40	-40	-40	F
Ambient Temperature	32	32	32	32	32	F
Engine Run Time	0	0	0	0	0	s
Initial Engine Coolant Temp	173.7	173.7	173.7	173.7	173.7	F
Initial Intake Air Temp	65.7	65.7	65.7	65.7	65.7	F
Battery Voltage	11.894	11.894	11.894	11.894	11.894	V
Accel Sens. No.1 Volt %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	%
Accel Sens. No.2 Volt %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	%
Throttle Sensor Volt %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	%
Throttl Sensor #2 Volt %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	%
Throttle Sensor Position	83.1	83.1	83.1	83.1	83.1	%
Throttle Motor DUTY	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	%
Injector (Port)	0	0	0	0	0	us
Injection Volum (Cylinder1)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ml
Fuel Pump/Speed Status	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
Vacuum Pump	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
TCV Status	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
EVAP (Purge) VSV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	%
Evap Purge Flow	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	%
Purge Density Learn Value	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

1

2

4

Diagnosis Screen (Multi Freeze Frame Data)

1 Список данных Стоп-кадра

Данные стоп-кадра DTC дисплеев выбираются из списка Диагностического кода.

Если информационные параметры кода будут доступны, то они будут выведены на экран после параметров FFD. Информационные параметры кода выводятся на экран в формате “Код Информации #-Parameter Имя”. Информационные Кодовые обозначения только выводятся на экран в 0 столбцах во Много дисплее Данных Стоп-кадра.

2 Список Parameter Group

Выберите predetermined группы параметра.

Выведите на экран только определенные параметры, выбирая дополнительные группы параметра.

3 Вкладка FFD

Текущий FFD / Ожидающий дисплей FFD может быть переключен, выбирая вкладку. Если только один тип FFD доступен, это принимает значение по умолчанию к соответствующей таблице FFD и серости другая вкладка. Если система не будет поддерживать Ожидание функция FFD, то вкладка Pending FFD будет скрыта.

4 Вид от A до Z Флажок

Сортируют в настоящий момент выведенные на экран параметры FFD в алфавитном порядке.

Новая Кнопка раскрытия списка

Выводит на экран список только тех параметров, выбранных пользователем.

Удалите кнопку

Выводит на экран список параметров кроме выбранных пользователем.

Кнопка Data Manager

Выводит на экран Систему управления данными.

Кнопка "Назад"

Возвращает экран предыдущему экрану от списка Данных Стоп-кадра.

Кнопка хранилища

Сохраняет DTC, стоп-кадр, состояние монитора, информацию о результатах монитора и информационный Код.

Data List

Компьютер механизма (ECU) данные может также контролироваться в цифровой форме или в форме графика.

Дисплей Списка данных

Выводит на экран данные ECU для системы, выбранной на системном экране выбора.

Процедура для того, чтобы вывести на экран данные ECU следующие.

1. Продвиньте [Список Данных] кнопка.
2. Данные ECU выводятся на экран на Списке параметров.

Следующий экран выводится на экран, когда Тип 1 выбирается с настройками Snapshot.

Parameter	Value	Unit	Parameter	Value	Unit
Vehicle Speed	158	MPH	Throttle Motor Duty (Close)	0	%
Engine Speed	16383	rpm	Throttle Fully Close Learn	0.000	V
Calculate Load	100.0	%	Injector (Port)	0	us
Vehicle Load	25700.0	%	Injection Volum (Cylindert)	0.000	ml
MAF	665.35	gm/sec	Fuel Pump/Speed Status	OFF	
Atmosphere Pressure	22	psi(gauge)	Vacuum Pump	OFF	
Coolant Temp	419	F	TCV Status	OFF	
Intake Air	419	F	EVAP (Purge) VSV	0.0	%
Ambient Temperature	419	F	Evap Purge Flow	0.0	%
Engine Run Time	65535	s	Purge Density Learn Value	-200.000	
Initial Engine Coolant Temp	-40.0	F	Vapor Pressure Pump	0.000	mmHg(abs)
Initial Intake Air Temp	-40.0	F	Vapor Pressure (Calculated)	-5407.441	mmHg(abs)
Battery Voltage	65.535	V	EVAP System Vent Valve	OFF	
Accelerator Position	0.0	%	EVAP Purge VSV	OFF	
Accel Sens. No.1 Volt %	100.0	%	Purge Cut VSV Duty	0.0	%
Accel Sens. No.2 Volt %	100.0	%	Target Air-Fuel Ratio	0.000	
Throttle Sensor Volt %	100.0	%	AF Lambda B1S1	0.000	
Thrott Sensor #2 Volt %	100.0	%	AFS Voltage B1S1	0.000	V
Throttle Idle Position	OFF		AFS Current B1S1	-128.00	mA
Throttle Require Position	0.000	V	A/F Heater Duty #1	0.0	%
Throttle Sensor Position	100.0	%	O2S B1S2	0.000	V
Throttle Position No.1	0.000	V	O2S Impedance B1S2	0.00	ohm
Throttle Position No.2	0.000	V	O2 Heater B1S2	Not Act	
Throttle Position Command	0.000	V	O2 Heater Curr Val B1S2	0.000	A
Throttle Sens Open Pos #1	0.000	V	Short FT #1	-100.000	%
Throttle Sens Open Pos #2	0.000	V	Long FT #1	-100.000	%
Throttle Motor Current	0.0	A	Total FT #1	-0.500	
Throttle Motor DUTY	100.0	%	Fuel System Status #1	Unused	
Throttle Motor Duty (Open)	0	%			

Diagnosis Screen (Data List Type1)

1 Список параметров

Параметры ECU дисплеев.

Если "Список Данных копии к Буферу обмена" выбирается из меню, или "Ctrl + C" нажимается на клавиатуре, блокнот открывается следующей вставляемой информацией.

: Информация о механизме (То же самое как это в левом верхнем углу вкладок)

: Время и дата (Формат берется от ОС),

: Имя системы (" [Имя системы, Живое] Система", просматривая живые данные; "[Имя системы, Сохраненное] Система", когда просмотр хранил данные),

: Имена заголовка Списка данных (Параметр, Значение, Модуль)

: Скопированные Названия параметра, значения, модули

Копируются выбранные параметры. Если никакие параметры не выбираются, все параметры копируются.

2 Полоса прокрутки

Данные могут быть выведены на экран на отдельных страницах, используя функцию прокрутки, когда Список параметров не может быть выведен на экран на единственной странице.

3 Список Parameter Group

Данные, требуемые для того, чтобы диагностировать определенный отказ, могут быть сгруппированы.

Данные ECU, принадлежащие Parameter Group, могут быть выведены на экран, выбирая ту группу.

Если выбранная Parameter Group будет изменена, используя функцию, такую как Новый Список, или если кнопка ОК будет нажата на экране Data List Manager, то новая группа параметра, вызванная

"Пользовательский Список", будет выведена на экран., Из-за этого, "Пользовательский Список" сохраняется для каждого ECU, и выводится на экран в следующий раз, когда функция списка данных запускается. Если список будет отредактирован, в то время как "Пользовательский Список" доступен, то текущий "Пользовательский Список" будет перезаписан с отредактированным списком.

4 Вид от А до Z Флажок

Сортируйте в настоящий момент выведенные на экран Пользовательские элементы Списка в алфавитном порядке.



Новая Кнопка раскрытия списка

Позволяет пользователю создать список с меньшим количеством параметров. По параметрам можно щелкнуть и выделены, чтобы быть перенесенными на новый список с только этими параметрами. Список с меньшим количеством параметров может существенно увеличить уровень обновления выведенных на экран значений.



Удалите Кнопку

Удаляет выбранную строку из текущего Списка параметров.



Кнопка Системы управления данными

Выводит на экран Менеджер по рассылочным спискам Данных.



Кнопка графика

Выводит на экран Менеджер по рассылочным спискам Данных.



Кнопка записи

Начинает Записывать Список Данных (Незапланированная Запись). Кнопка Record может быть нажата, даже когда Живые данные выводятся на экран. Живые данные могут быть записаны, нажимая кнопку Record когда в Ручном режиме. Записывая использование кнопки Record, настройки следующие.

Триггерная Классификация: Руководство

Максимальное Время Записи: с 30 секундами.

Триггерная Позиция: 50 %



Кнопка Fuel Consumption

Запускает функцию Потребления топлива.

Эта кнопка только выводит на экран на вкладке Engine.

Следующий экран выводится на экран, когда Тип 2 выбирается с настройками Snapshot.

Parameter	Value	Unit	Parameter	Value	Unit
Vehicle Speed	158	MPH	Throttle Motor Duty (Close)	0	%
Engine Speed	16383	rpm	Throttle Fully Close Learn	0.000	V
Calculate Load	100.0	%	Injector (Port)	0	us
Vehicle Load	25700.0	%	Injection Volum (Cylinder1)	0.000	ml
MAF	655.35	gm/sec	Fuel Pump/Speed Status	OFF	
Atmosphere Pressure	22	psi(gauge)	Vacuum Pump	OFF	
Coolant Temp	419	F	TCV Status	OFF	
Intake Air	419	F	EVAP (Purge) VSV	0.0	%
Ambient Temperature	419	F	Evap Purge Flow	0.0	%
Engine Run Time	65536	s	Purge Density Learn Value	-200.000	
Initial Engine Coolant Temp	-40.0	F	Vapor Pressure Pump	0.000	mmHg(abs)
Initial Intake Air Temp	-40.0	F	Vapor Pressure (Calculated)	-5407.441	mmHg(abs)
Battery Voltage	65.535	V	EVAP System Vent Valve	OFF	
Accelerator Position	0.0	%	EVAP Purge VSV	OFF	
Accel Sens. No.1 Volt %	100.0	%	Purge Cut VSV Duty	0.0	%
Accel Sens. No.2 Volt %	100.0	%	Target Air-Fuel Ratio	0.000	
Throttle Sensor Volt %	100.0	%	AF Lambda B1S1	0.000	
Throttli Sensor #2 Volt %	100.0	%	AFS Voltage B1S1	0.000	V
Throttle Idle Position	OFF		AFS Current B1S1	-128.00	mA
Throttle Require Position	0.000	V	AVF Heater Duty #1	0.0	%
Throttle Sensor Position	100.0	%	O2S B1S2	0.000	V
Throttle Position No.1	0.000	V	O2S Impedance B1S2	0.00	ohm
Throttle Position No.2	0.000	V	O2 Heater B1S2	Not Act	
Throttle Position Command	0.000	V	O2 Heater Curr Val B1S2	0.000	A
Throttle Sens Open Pos #1	0.000	V	Short FT #1	-100.000	%
Throttle Sens Open Pos #2	0.000	V	Long FT #1	-100.000	%
Throttle Motor Current	0.0	A	Total FT #1	-0.500	
Throttle Motor DUTY	100.0	%	Fuel System Status #1	Unused	
Throttle Motor Duty (Open)	0	%			

Diagnosis Screen (Data List Type2)

Функции этого экрана являются тем же самым что касается Типа 1 кроме упомянутых ниже функций.

1 Состояние

Состояние Снимка дисплеев.

Фрейм: Общее количество записанных фреймов данных.

Время: Запись времени

Флаг граф: Общее количество флагов



Сохраните кнопку

Если нажато, сохраняет данные, сохраненные в буфере

Dual Data List

Дисплеи 2 данных ECU перечисляют одновременно.

Двойной Экран Списка Данных

Данные ECU выбранных двух систем выводятся на экран на новой вкладке, которая добавляется к экрану GTS.

Функциональность этого экрана является тем же самым как регулярным экраном Data List если иначе не определено.

Следующее является процедурой, чтобы вывести на экран Двойной Список Данных.

1. Нажмите Двойную Кнопку раскрытия списка Данных.
2. Выберите ECU из раскрывающегося диалогового окна и нажмите кнопку ОК.
3. Новая вкладка добавляется, и данные ECU этих двух систем выводятся на экран на списке параметров.


Следующие функции не поддерживаются.

Список Данных копии к функции Буфера обмена

Отправьте Список Данных функции Сервера

Устройство записи диска

Следующий экран выводится на экран, когда Тип 1 выбирается с настройками Snapshot.



Diagnosis Screen (Dual Data List Type1)

1 Имена системы

Выводит на экран имена системы. Параметры для системы выбрали, сначала выводятся на экран наверху, и те для системы выбрали второй, выводятся на экран в нижней части.

Курсор помещается в выбранную систему. Курсор перемещается в другую систему, если по ее заголовку или списку щелкают.

2 Список параметров

Параметры ECU дисплеев.

3 Список Parameter Group

Данные, требуемые для того, чтобы диагностировать определенный отказ, могут быть сгруппированы. Данные ECU, принадлежащие Parameter Group, могут быть выведены на экран, выбирая ту группу. Если выбранная Parameter Group будет изменена, используя функцию, такую как Новый Список, или если кнопка ОК будет нажата на экране Data List Manager, то новая группа параметра, вызванная "Пользовательский Список", будет выведена на экран. Таким образом, "Пользовательский Список" сохраняется для каждого ECU, и выводится на экран в следующий раз, когда функция списка данных запускается. Если список редактируется, в то время как "Пользовательский Список" доступен, текущий "Пользовательский Список" перезаписывается с отредактированным списком.

Это эффективно для системы под курсором.

4 Вид от А до Z Флажок

Сортируют в настоящий момент выведенные на экран Пользовательские элементы Списка в алфавитном порядке.

Новая Кнопка раскрытия списка


Позволяет пользователю создать список с меньшим количеством параметров. По параметрам можно щелкнуть и выделены, чтобы быть перенесенными на новый список, у которого есть только эти параметры. Список с меньшим количеством параметров может существенно увеличить уровень обновления выведенных на экран значений.

Это эффективно для системы с помещенным курсором.



Удаляет выбранную строку из текущего Списка параметров.

Это эффективно для системы под курсором.



Выводит на экран Менеджер по рассылочным спискам Данных.

Это эффективно для системы под курсором.



Переключает дисплей монитора данных ECU на форму графика.



Начинает Записывать Список Данных (Незапланированная Запись). Кнопка Record может быть нажата, даже когда Живые данные выводятся на экран. Живые данные могут быть записаны, нажимая кнопку Record когда в Ручном режиме. Записывая использование кнопки Record, настройки следующие.

Триггерная Классификация: Руководство

Максимальное Время Записи: с 30 секундами.

Триггерная Позиция: 50 %

Триггерная функциональность снимка следующие.

Ручной Триггер: То же самое как регулярный список данных

Триггер DTC: Начните записывать, когда DTC устанавливает в любой из систем

Триггер параметра: триггерный параметр может быть выбран из любой из систем.

Следующий экран выводится на экран, когда Тип 2 выбирается с настройками Snapshot.

2013 GS450h
2GR-FXE
905161 mile
Input VSS

Dual Data List
Engine and ECT

Parameter	Value	Unit	Parameter	Value	Unit
Vehicle Speed	158	MPH	Accel Sens. No.1 Volt %	100.0	%
Engine Speed	16383	rpm	Accel Sens. No.2 Volt %	100.0	%
Calculate Load	100.0	%	Throttle Sensor Volt %	100.0	%
Vehicle Load	25700.0	%	Throttl. Sensor #2 Volt %	100.0	%
MAF	655.35	gm/sec	Throttle Sensor Posibon	100.0	%
Atmosphere Pressure	22	psi(gauge)	Throttle Motor DUTY	100.0	%
Coolant Temp	419	F	Time after DTC Cleared	65535	min
Intake Air	419	F	Distance from DTC Cleared	40722	mile
Ambient Temperature	419	F	Warmup Cycle Cleared DTC	255	
Engine Run Time	65535	s			
Battery Voltage	65.535	V			

Main Body

Parameter	Value	Unit	Parameter	Value	Unit
ACC SW	ON		Hood Courtesy SW	OFF	
IG SW	ON		Dome Light DOOR SW	ON	
Parking Brake SW	ON		Dome Light SW	OFF	
RR Door Courtesy SW	OFF		RR-Door Lock Pos SW	ON	
RL Door Courtesy SW	OFF		RL-Door Lock Pos SW	ON	
D Seat Buckle SW	OFF		Luggage Courtesy SW	OFF	
Door Key SW-Lock	OFF		Dimmer SW	OFF	
D Door Key SW-UL	OFF		Passing Light SW	OFF	
FR Door Lock Pos	UNLOCK		Rear Fog Light SW	OFF	
FR Door Courtesy SW	ON		Front Fog Light SW	OFF	
FL Door Lock Pos	UNLOCK		Auto Light SW	OFF	
FL Door Courtesy SW	OFF		Head Light SW (Head)	OFF	

1 Frame: 00004
Time: 00:02:131
Flag Count: -

Diagnosis Screen (Dual Data List Type2)

Функции этого экрана являются тем же самым что касается Типа 1 кроме упомянутых ниже функций.



Состояние Снимка дисплеев.

Фрейм: Общее количество записанных фреймов данных.

Время: Запись времени


Флаг граф: Общее количество флагов

Сохраните кнопку

Если нажато, сохраняет данные, сохраненные в буфере.

Selecting ECUs to be displayed on the Dual Data List

Выбирает другие ECU, которые будут выведены на экран в Двойном Списке Данных. ECU, которые поддерживают Двойной Список Данных и чье соединение подтверждается, выводятся на экран.



Dual Data List Target ECU Select Dialog

1 Список ECU

Возможный к выборам ECU, который будет использоваться в качестве Двойного Списка Данных.

2 Кнопка ОК


Устанавливает выбранный ECU как Двойную Цель Списка Данных. После того, как установка полна, экран закрывается.

3 Кнопка отмены

Отменяет выбор ECU и закрывает экран.

Parameter Select List

Выберите параметры, определяя триггерные параметры.



Parameter Select List Dialog

1 Триггерный Параметр

Выбирает требуемый параметр, который будет использоваться в качестве триггера.

2 НАЖМИТЕ кнопку


Устанавливает выбранные параметры как триггер для вызванного экрана. Закрывает экран после того, как настройки выполняются.

3 Кнопка "Назад"

Выбор параметра отмен и завершения экран.

Data List Manager

Используя Менеджер по рассылочным спискам Данных, может быть изменен Список параметров.



Data List Manager Dialog

1 Список Available Group

Выбирает predetermined group of parameters.

Выведите на экран только определенные параметры, выбирая дополнительные группы параметров.

2 Доступный список Данных

Выводит на экран групповые параметры для выбранного из доступного группового списка. Возможно выбрать многократные строки в выведенных на экран параметрах.

3 Информация о параметре

Подробная информация дисплеев о последний раз выбранном параметре изнутри Доступного Списка Данных и Пользовательского Списка.

4 Пользовательский список

Параметры списков от Списка Данных, которые используются.

5 Выберите Параметр граф

Выводит на экран число параметров в настоящий момент в Пользовательском Списке.

6 Кнопка ОК

Выводит на экран список данных набора параметров в Пользовательском Списке, выходя из Менеджера по рассылочным спискам Данных.

7 Кнопка отмены

Отменяет настройки в Пользовательском Списке и возвращается к Списку Данных.

8 Кнопка справки

Дисплеи помогают контенту.

 Добавляет только данные, выбранные в Доступном Списке Данных к Пользовательскому Списку.


 Добавляют все данные в Доступном Списке Данных к Пользовательскому Списку.

 Удаляет только данные, выбранные в Пользовательском Списке.

 Удаляет все данные в Пользовательском Списке.

Recording

Отображения на экране Записи Запланированная Запись и Незапланированная в настоящий момент происходящая Запись. Проверьте состояние записи, и отмену и/или запись паузы с этого экрана.



Diagnosis Screen (Data List Recording)



printing.

Close Record screen.

1 Состояние

Выводит на экран состояние Записи.

Состояние: дисплей Состояния (Подготавливает/Записывает/Сохраняет)

Фрейм: количество Фрейма

Время: Запись времени

Флаг граф: количество флага Набора

2 Триггерный Тип выпадающий список

Кроме того, выводит на экран триггерную классификацию Снимка набора.

3 Продолжительность выпадающий список

Выводит на экран время записи набора для Снимка.

4 Прибор Триггерной зоны

Выводит на экран состояние буфера записи. Предтриггерный буфер выводится на экран в зеленом, и посттриггерный буфер выводится на экран в синем. Это для дисплея только и не может быть изменено.

5 Триггерная зона выпадающий список

Выводит на экран триггерную позицию относительно полной записи данных.



Кнопка остановки

Выводит на экран диалоговое окно, когда оценивается, что запись была отменена, и данные должны быть сохранены.



Кнопка флага

Устанавливает флаг в текущей позиции информационной записи.

Snapshot

С экрана Snapshot может быть выбрана триггерная классификация Снимка. Кроме того, продолжительность записи данных так же как пропорции триггерной позиции относительно полных записанных данных может быть выбрана.

Parameter	Value	Unit	Parameter	Value	Unit
Vehicle Speed	0	MPH	Throttle Motor Duty (Close)	0	%
Engine Speed	0	rpm	Throttle Fully Close Learn	0.000	V
Calculate Load	0.0	%	Injector (Port)	0	us
Vehicle Load	0.0	%	Injection Volum (Cylinder1)	0.000	ml
MAF	0.00	gm/sec	Fuel Pump/Speed Status	OFF	
Atmosphere Pressure	-15	psi(gauge)	Vacuum Pump	OFF	
Coolant Temp	-40	F	TCV Status	OFF	
Intake Air	-40	F	EVAP (Purge) VSV	0.0	%
Ambient Temperature	-40	F	Evap Purge Flow	0.0	%
Engine Run Time	0	s	Purge Density Learn Value	-200.000	
Initial Engine Coolant Temp	-40.0	F	Vapor Pressure Pump	0.000	mmHg(abs)
Initial Intake Air Temp	-40.0	F	Vapor Pressure (Calculated)	-5407.441	mmHg(abs)
Battery Voltage	0.000	V	EVAP System Vent Valve	OFF	
Accelerator Position	0.0	%	EVAP Purge VSV	OFF	
Accel Sens. No.1 Volt %	0.0	%	Purge Cut VSV Duty	0.0	%
Accel Sens. No.2 Volt %	0.0	%	Target Air-Fuel Ratio	0.000	
Throttle Sensor Volt %	0.0	%	AF Lambda B1S1	0.000	
Thrott Sensor #2 Volt %	0.0	%	AFS Voltage B1S1	0.000	V
Throttle Idle Position	OFF		AFS Current B1S1	-126.00	mA
Throttle Require Position	0.000	V	AVF Heater Duty #1	0.0	%
Throttle Sensor Position	0.0	%	O2S B1S2	0.000	V
Throttle Position No.1	0.000	V	O2S Impedance B1S2	0.00	ohm
Throttle Position No.2	0.000	V	O2 Heater B1S2	Not Act	
Throttle Position Command	0.000	V	O2 Heater Curr Val B1S2	0.000	A
Throttle Sens Open Pos #1	0.000	V	Short FT #1	-100.000	%
Throttle Sens Open Pos #2	0.000	V	Long FT #1	-100.000	%
Throttle Motor Current	0.0	A	Total FT #1	-0.500	
Throttle Motor DUTY	0.0	%	Fuel System Status #1	Unused	
Throttle Motor Duty (Open)	0	%			

Diagnosis Screen (Snapshot)



Information Search button

printing.

Snapshot screen.

1 Состояние

Выводит на экран состояние Снимка.

Состояние: дисплей Состояния (Подготавливает/Записывает/Сохраняет)

Фрейм: количество Фрейма

Время: Запись времени

Флаг граф: количество флага Набора

2 Триггерный Тип выпадающий список

Установите триггерную классификацию Снимка. Выполняет Триггерную Конфигурацию Параметра, когда параметры устанавливаются для триггера.

Устанавливает тип триггера. Типы триггеров следующие.

- Руководство: триггер применяется вручную, касаясь раздела дисплея списка данных.
- DTC: триггер применяется, когда диагностический код обнаруживается.
- Режим Проверки DTC: триггер применяется, когда диагностический код обнаруживается в Режиме проверки.
- Параметр: триггер применяется в значении параметра набора.

3 Продолжительность выпадающий список

Устанавливает время записи.

Выберите из 5 s / 15 s / 30 s / 60 s / 90 s / 3 минуты / 5 минут / 10 минут / 20 минут / 60 минут / Максимум.

4 Прибор Триггерной зоны

Устанавливает процент времени записи, сэкономленного как данные прежде, чем триггер будет нажат.

5 Триггерная зона выпадающий список

Устанавливает процент времени записи, сэкономленного как данные прежде, чем триггер будет нажат.

Выберите из, Начинаются / 10 % / 20 % / 30 % / 40 % / 50 % / 60 % / 70 % / 80 % / 90 % / Конец.

Кнопка остановки

Запись остановок. Не может использоваться, если не записывая.



Кнопка флага


Выделяет дисплей, когда флаг существует для позиции фрейма.

Если флаг не будет существовать для позиции фрейма, то нажимая Кнопку Флага добавит флаг для текущей позиции фрейма.

Trigger Setting

Экран Trigger Setting выполняет детализированные установки параметров для триггера Снимка.

Настройки условия могут быть выполнены для каждого параметра. Триггерные настройки снимка могут быть выполнены для трех параметров.



Parameter Trigger Configuration Dialog

1 Количество записи

Определяйте число записей для триггера параметра. Номер записей может быть определен от 1-10.

2 Продолжительность выпадающий список

Установите время записи Снимка. Запись времени может быть выбрана из следующего.

(5 s, 15 s, 30 s, 60 s, 90 s, 3 минуты, 5 минут, 10 минут, 20 минут, 60 минут, Максимум)

3 Прибор Триггерной зоны

Используйте ползунок, чтобы вывести на экран триггерную позицию относительно полной записи данных. Триггерная позиция может быть выбрана из следующего.

(Начните, 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 %, Конец),

4 Параметр Нажимает кнопку

Выводит на экран диалоговое окно Списка выборки Параметра. Как только название параметра выбирается, имя выводится на экран на кнопке.

5 Тип условия

Выбирает тип условия для каждого триггерного значения условия.



the trigger when the ECU data becomes less than the set value.



the trigger when the ECU data becomes greater than the set value.



he trigger when the ECU data equals the set value.



ie trigger condition.

6 Прибор значения параметра

Устанавливает триггерный уровень.

7 Условие параметра

Выбирает И или ИЛИ условие относительно каждого установленного параметра для определенного триггерного условия.



he trigger when all set conditions are satisfied.



he trigger when any of the set conditions are satisfied.

8 Кнопка справки

Дисплеи помогают контенту.

9 Кнопка "Назад"

Возвращает экран экрану Snapshot.

10 Кнопка конца


Устанавливает триггерное условие и возвращает экран экрану Snapshot.

11 Кнопка отмены

Отменяет настройки и возвращает экран экрану Snapshot.

Parameter Select List

Выберите требуемые параметры, определяя триггерные параметры.



Parameter Select List Dialog

1 Триггерный Параметр

Выберите требуемый параметр, который будет использоваться в качестве триггера.

2 НАЖМИТЕ кнопку

Устанавливает выбранные параметры как триггер для вызванного экрана. Закрывает экран после того, как настройки выполняются.

3 Кнопка "Назад"

Выбор параметра отмен и завершения экран.

Saving

Это диалоговое окно выводится на экран, когда запись завершается, и определенное время протекло или, когда Кнопка остановки была нажата. Нажимая кнопку Yes, записанные данные будут храниться на Сохраненной Вкладке Данных и будут сохранены к файлу TSE, тогда TechStream возвращается к экрану Data List. Если Никакая кнопка не нажимается, экранные переходы к Списку Данных, не сохраняя записанные данные. Та же самая процедура сохранения данных должна быть применена к подобным функциям, таким как Активная Тестовая функция.

Следующий экран выводится на экран, когда Тип 1 выбирается с настройками Snapshot.



Saving Dialog Type1

1 Информация модели

Информация о дисплеях о модели механизма.

2 VIN

Выводит на экран механизм VIN (Идентификационный номер транспортного средства).

3 Имя записи

Определите имя для Снимка, который будет записан.


4 Дата & Время

Выводит на экран дату и время для записанных данных.

5 Записка

Присоедините записку, чтобы описать записанные данные.

Следующий экран выводится на экран, когда Тип 2 выбирается с настройками Snapshot.



Функции этого экрана являются тем же самым что касается Типа 1 кроме упомянутых ниже функций.

1 Длина данных

- Выставочная длина данных сохранена в буфере.

- Длина выводит на экран в формате “hhh:mm:ss:sss”. (hhh = час, MMS = минута, SS = секунда, sss = мс)

2 Сохраните Выбор Диапазона

- Сохраните все данные: Все данные в буфере будут сохранены.

- Сохраните последнее: прошлые “выбранные минуты” будут сохранены.

Минуты могут быть выбраны с 1 минуты, 2 минут, 5 минут, 10 минут, 15 минут, 20 минут, 30 минут, 45 минут, 60 минут

- Сохраните между первым флагом и последним флагом +/-: Данные между первым флагом и последним флагом +/- “выбранные минуты” будут сохранены.

Минуты могут быть выбраны с 1 минуты, 2 минут, 5 минут, 7 минут, 10 минут, 15 минут

Graph Function

Функция Графика выводит на экран график, когда график параметра от Списка Данных Параметра перетаскивается и заглядывается область Построения графика, или когда по параметру в списке параметров дважды щелкают.

Максимум восьми графиков может быть выведен на экран. Текст для параметра, выводимого на экран как график, выводится на экран в том же самом цвете как строка для графика. Выбранные параметры сортируются в порядке от вершины.


Значения, выведенные на экран в Списке Данных Параметра, отличаются по Живым Данным и Сохраненному Представлению данных.

Живое Представление данных значение : Current

Сохраненное Представление данных : Value во время воспроизведения.

Настройки графика сохранены автоматически таким способом, которым будут выглядеть одинаково графики, когда они будут просмотрены в следующий раз. Порядок графиков может быть изменен перетаскиванием.

Высота области графика относительно смежной области графика может быть изменена, перетаскивая & знак стрелки вниз. Если параметр к графику добавляется или удаляется, параметры графика выводятся на экран с высотой по умолчанию.



Diagnosis Screen (Data List Graph Function)



Information Search button



Data List.



Hide the parameter list. When the Show parameter list button is pressed, the parameter Data List is displayed. When the Hide parameter list button is pressed, the parameter Data List is hidden.



Switch between graph overlap and graph split. When the Overlap line graph button is pressed, a line graph is added to the display. When the Split line graph button is pressed, a line graph is displayed separately.

1 Вид от А до Z Флажок


Сортируют в настоящий момент выведенные на экран Пользовательские элементы Списка в алфавитном порядке.



Кнопка записи
Записывает снимок.

Display Switching

Переключение дисплея позволяет выведенным на экран настройкам быть переключенными.



Data List Graph Function

Menu Выводит на экран Меню для Линейного графика.

ГРАФИК TYPE1

Тип 1 графика графически изображает графика без сетки. Минимум, максимальная и текущая стоимость выводится на экран для Оси Y. В Автоматическом диапазоне выведенные на экран максимальные и минимальные значения для Оси Y измеряются значения. В ручном диапазоне выведенные на экран максимальные и минимальные значения для Оси Y являются набором значений в диалоговом окне УСТАНОВКИ ГРАФИКА.


ГРАФИК TYPE2

Тип 1 графика графически изображает графика с сеткой. Минимум, максимальная и текущая стоимость выводится на экран для Оси Y. В Автоматическом диапазоне выведенные на экран максимальные и минимальные значения для Оси Y измеряются значения. В ручном диапазоне выведенные на экран максимальные и минимальные значения для Оси Y являются набором значений в диалоговом окне УСТАНОВКИ ГРАФИКА.

ВВЕДИТЕ УСТАНОВКУ ГРАФИКА

Когда ВХОДЯТ, УСТАНОВКА ГРАФИКА выбирается, диалоговое окно УСТАНОВКИ ГРАФИКА выводится на экран.

Когда по области в значении Оси Y дважды щелкают, диалоговое окно УСТАНОВКИ ГРАФИКА выводится на экран.



Graph Setup Dialog

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ

Горизонтальная ось The автоматически устанавливается.

РУКОВОДСТВО

Горизонтальная ось The вручную устанавливается. Когда по значку щелкают, экран, чтобы ввести значение выводится на экран.

УСТАНОВКА МАСШТАБА

АВТОМАТИЧЕСКИЙ

Вертикальная ось The автоматически устанавливается.

РУКОВОДСТВО

Вертикальная ось The вручную устанавливается. Чтобы установить, введите МАКСИМАЛЬНЫЕ и МИНИМАЛЬНЫЕ значения.

When по значку щелкают, экран SCALE, выводится на экран. Применитесь ко всем графикам.

МАХИМУМ и МИНИМАЛЬНЫЙ набор значений при "Ручном расположении" будут применены ко всем выведенным на экран линейным диаграммам.

УСТАНОВКА СТРОКИ

НАБОР ЦВЕТОВ

User может изменить цвет строки, выбирая цвет из ЦВЕТНОГО выпадающего списка.

УСТАНОВКА СТИЛЯ

User может выбрать стиль графика.

ТИП СТРОКИ

User может выбрать тип строки между точками рисунка.

УСТАНОВКА ТОЛЩИНЫ

User может изменить толщину строки, выбирая толщину из ТОЛЩИНЫ выпадающий список.

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ МИН / МАКСИМАЛЬНЫЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ


Когда ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ МИН / МАКСИМАЛЬНЫЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ будут выбраны, подающий звуковой сигнал шум уведомит пользователя, когда или минимальное или максимальное значение изменяется.

Full Screen Переключатели между параллельным дисплеем и расширенным дисплеем. Нажатие Кнопки "Назад" возвратит дисплей параллельному типу.

Graph Type Выбирает между Строкой, Панелью, Метром и форматами светодиодного дисплея.

Line


- Линейный график выводит на экран данные.
- Максимальные и минимальные значения выводятся на экран.
- Текущая стоимость данных выводится на экран.
- Строка графика может быть захвачена и перемещена щелчком правой кнопкой (содержат) на области построения графика и перетаскивании, только когда регенерация сохраняла данные.



Data List Graph Function (Line)

Bar


- Эта функция выводит на экран данные как гистограмму.



Функция Графика Списка данных (Панель)

Meter


- Метр выводит на экран данные как увеличенные числа.
- Максимальные и минимальные значения выводятся на экран.



Data List Graph Function (Meter)

LED

- Эта функция выводит на экран данные как LED.




Data List Graph Function (LED)

X Closes the display.

Zoom In / Out


- Увеличьте масштаб, перетаскивая мышью по линейной диаграмме, чтобы определять область. Изменение масштаба туда и обратно к предыдущему размеру, дважды щелкая по выбранной области.
- Увеличивая масштаб или, позиция игры автоматически смещается в центр графика.



Data List Graph Function (Line)

Popup Menu

Раскрывающееся меню выводится на экран, когда по области построения графика щелкают правой кнопкой.



Popup Menu

Graph Setup

Экран GRAPH SETUP выводится на экран, когда по этому элементу щелкают.

Scale Factor

Масштаб Графика изменяется, выбирая значение масштаба в раскрывающемся меню.

Help

Выводит на экран экран справки.

Playback Control

Управление Воспроизведением используется, чтобы играть и данные ускоренной перемотки. Также возможно определять область от записанных данных быть выведенной на экран как график.



Playback Control

1 Регулировка скорости воспроизведения

При использовании Сохраненной функции Данных, устанавливает скорость воспроизведения в инкрементах от 1 – 5.

2 Кнопка паузы

При использовании Сохраненной функции Данных, приостанавливает записанные воспроизводимые данные.

3 Кнопка игры

При использовании Сохраненной функции Данных, играет записанные данные.

4 Предыдущая Кнопка

При использовании Сохраненной функции Данных, перемещает позицию фрейма от тока до предыдущего критического фрейма (начало, конец, или флаг).

5 Предыдущая Кнопка Шага Фрейма

При использовании Сохраненной функции Данных, перемещается, записанные данные поддерживают одну выборку.

6 Кнопка Шага Фрейма усовершенствования

При использовании Сохраненной функции Данных, перемещается, записанные данные передают одну выборку.

7 Кнопка усовершенствования

При использовании Сохраненной функции Данных, перемещает позицию фрейма от тока до следующего критического фрейма (начало, конец, или флаг).

8 Полоса прокрутки времени

Полоса прокрутки Времени выполняет следующие функции.

- Кнопка корректировки ширины

Перетаскивая или конец кнопки налево или прямо с мышью и разворачивая это, дисплей графика может быть сжат. Наоборот, сжатие кнопки развернет представление графика.

- Полоса прокрутки

Прокрутите график налево или прямо перемещая полосу прокрутки. Ширина полосы прокрутки представляет ширину дисплея графика.

- Прокрутите Домен

Ширина домена прокрутки представляет ширину всех данных.

- Триггерная Позиция


Представляет метку позиции триггера (Вертикальная фиолетовая строка).

- Позиция маркера

Представляет метку позиции флага (Вертикальная красная строка).

Fuel Consumption

Эта функция выводит на экран информацию о метре потребления топлива, используя график. Следующий экран выводится на экран, когда Тип 1 выбирается с настройками Snapshot.



Diagnosis Screen (Data List Graph Function Type1)

1 График

Информация о потреблении топлива дисплеив.

Кнопка сброса

Сбросы вычислили параметры.

2 Список параметров

Параметры дисплеив.

Кнопка записи


Начинает Записывать Список Данных (Незапланированная Запись). Кнопка Record может быть нажата, даже когда Живые данные выводятся на экран. Живые данные могут быть записаны, нажимая кнопку Record когда в Ручном режиме. Записывая использование кнопки Record, настройки следующие.

Триггерная Классификация: Руководство

Максимальное Время Записи: с 30 секундами.

Триггерная Позиция: 50 %

Следующий экран выводится на экран, когда Тип 2 выбирается с настройками Snapshot.



Diagnosis Screen (Data List Graph Function Type2)

Функции этого экрана являются тем же самым что касается Типа 1 кроме упомянутых ниже функций.

1 Состояние

Состояние Снимка дисплеев.

Фрейм: Общее количество записанных фреймов данных.

Время: Запись времени

Флаг граф: Общее количество флагов

Сохраните кнопку

Если нажато, сохраняет данные, сохраненные в буфере.

Active Test

Активный тест является функцией, чтобы насильственно управлять реле, приводами, соленоидами, и т.д.


Если они обычно управляются в активном тесте, возможно судить схемы как нормальные от ECU к реле, приводам, соленоидам, и т.д..

Active Test Selection

Выбирает активное тестовое изделие

1. Нажмите Активную Кнопку проверки от Кнопки Меню.

2. Когда Активное Тестовое Диалоговое окно Выбора выводит на экран, выберите Активные Тестовые изделия.



Diagnosis Screen and Active Test Selection Dialog

1 Активный Тестовый список

Выведите на экран список возможных Активных Тестов.

2 Описание

Выведите на экран объяснение Активного Тестового изделия, выбранного из Активного Тестового Списка.

3 Доступные команды & ожидаемые результаты

Команды отображения и ожидаемые результаты для Активного Тестового изделия выбираются из Активного Тестового Списка.

4 Выполните условие

Выполняя Активный Тест, выведите на экран условия и точки предостережения, связанные с выбранным пунктом от Активного Тестового Списка.

5 Кнопка ОК

Выполните Активный Тест, выбранный из Активного Тестового Списка.

6 Кнопка отмены

Отменяет Активный Тест и возвращает экран Списку Данных.

7 Кнопка Keyword информации о службе

Выполняет функцию Ключевого слова информации о Службе.

8 Двойной Флажок Списка Данных

Когда это проверяется, двойной экран списка данных используется в качестве фона, когда активный тест выполняется.

Этот элемент скрывается, если система не поддерживает двойную функцию списка данных.


Этот элемент отображается серым, если нет никакой системы, смонтированной в механизме, который поддерживает многократные мониторы данных кроме выводимой на экран системы.

Active Test Control

Активное Тестовое Управление управляет Активной Тестовой Панелью и управляет приводами.

ON / OFF Type Control

Это диалоговое окно выводит на экран, когда Активные Тестовые значения делятся на ВКЛ\ВЫКЛ.



Active Test Control (ON / OFF Type Control)

Slide Type Control

Тон скользит, диалоговое окно управления типом выводится на экран, когда Активные Тестовые входные значения определяются как диапазон.



Active Test Control (Slide Type Control)

Stepped Type Control

Это диалоговое окно выводится на экран, когда Активные Тестовые входные значения определяются, как ступил инкременты.




Active Test Control (Stepped Type Control)

Monitor

Это отображения на экране состояние монитора.

* Эта функция может только использоваться с ECU, которые поддерживают функцию монитора.



Diagnosis Screen (Monitor)

1 Руководство МИЛЛИМЕТРА

Выводит на экран состояние МИЛЛИМЕТРА.

2 Представление Состояния монитора

Дисплеи контролируют результаты монитора и состояние.

3 Тип монитора выбирает вкладку

Выполняет переключение между Совокупным Монитором и Текущим Монитором.

4 Информация о мониторе

Объясняет различие между Совокупным Монитором и Текущим Монитором.



Очистите кнопку DTC

Удаляет DTC, стоп-кадр, состояние монитора, информацию о результатах монитора и информационный код.



Кнопка Details монитора

Выводит на экран экран деталей для выбранного элемента монитора.

Щелчок по Значок в столбце Monitor Status View Detail выведет на экран тот же самый экран.




Кнопка хранилища

Сохраняет DTC, стоп-кадр, состояние монитора, информацию о результатах монитора и информационный Код.

Когда кнопка удерживается, обработка делается таким же образом, как это для “Кодов Проблемы”.

Monitor Details

Displays details and an explanation for a particular monitor item.



Test Results Dialog



Представление Деталей монитора

Дисплеи детализируют для определенного элемента монитора. Дисплеи собрали Результаты испытаний, Минимальные Пороговые значения, Максимальные Пороговые значения, Текущую стоимость, и Модули.



Описание монитора

Выводит на экран объяснение выбранного элемента монитора.



Кнопка печати

Печатает выводимый на экран экран.



Кнопка хранилища

Сохраняет DTC, стоп-кадр, состояние монитора, и информацию о результатах монитора.

Когда кнопка удерживается, обработка делается таким же образом, как это для “Кодов Проблемы”.



Близкая кнопка


Закрывает текущее диалоговое окно.

Utility

К различным функциям Techstream получают доступ через Утилиту.

Utility Selection Menu

Службное Меню Выбора может быть выведено на экран, нажимая кнопку Utility от Живой Вкладки. Выбирая элемент и нажимая кнопку Next, Утилита может быть запущена. Элементы, выведенные на экран в Службном Меню Выбора, отличаются для каждого ECU.



Diagnosis Screen (Utility)

1 Службный Список

Выводит на экран список утилит. Возможный выбрать дополнительные утилиты.

2 Описание Утилиты

Выводит на экран объяснение дополнительных утилит, выбранных из Службного Списка.




Следующая кнопка

Возможный запустить дополнительные утилиты, выбранные из Службного Списка. Со времени запускается утилита, пока это не полно, Techstream находится в резервном состоянии и не может использоваться.

Список Службных функций зависит от механизма, и ECU установил. Утилиты находятся в формате Мастера. Выполните операции в соответствии с направлениями на экране. Стирание Кода транспондера будет представлено как пример.


Пример Стирания Кода транспондера

Мастер Стирания Кода Транспондера появится, как только кнопка Next нажимается. Выполните операции в соответствии с направлениями на экране. Усовершенствование к следующему шагу, нажимая кнопку Next. Если кнопка Cancel будет нажата, то Мастер закроется.



Transponder Code Erasure 1/4 (Utility)

Выполните операции на экране в пределах данного ограничения по времени. В этом случае, главный ключ должен быть вставлен в ключевой цилиндр, переключатель воспламенения, включенный, и нажатая кнопка Next, все в пределах 120 пределов второго раза.




Transponder Code Erasure 2/4 (Utility)

Выполните операции на экране в пределах данного ограничения по времени. В этом случае, главный ключ должен быть удален из цилиндра и нажатой кнопки Next, все в пределах 10 пределов второго раза.



Transponder Code Erasure 3/4 (Utility)

В этой точке Мастер Стирания Кода Транспондера обычно полон. Нажмите кнопку Exit, чтобы выйти из Мастера.




Transponder Code Erasure 4/4 (Utility)

Customize

Возможно проверить и изменить значения набора для настраиваемых элементов. Настраиваемые элементы делятся на функцию в Дверную Блокировку, Безопасность, Окно со стеклоподъемником, и т.д..

Select Customize Function

Экран Select Customize Function может быть выведен на экран: 1) нажатие кнопки Customize из Меню в Системном Меню Выбора, или 2) выбора Настраивает из Служебного Меню Выбора, затем нажимая кнопку Next. Пользователь в состоянии настроить с этого экрана.



Diagnosis Screen (Customize)

1 Настройте функциональный список
Выберите функцию для целевой установки Customize.



Кнопка по умолчанию

Установите все функции в значение по умолчанию для целевой установки Customize.




Настройте кнопку

Дисплей детализирует для выбранной функции в раскрывающемся диалоговом окне и наборе требуемую функцию.

кнопка Default будет нажата, настройки будут возвращены к значениям по умолчанию, ущие настройки будут потеряны.

Customize Parameter select

Настроить отображения на экране Выбора Параметра текущий контент для Настроить элемента. Также возможно изменить значения набора с этого экрана.



Customize Dialog

1 Название товара

Выводит на экран имя, определяемое для Настроить элемента. Когда строка для элемента выбирается, изменения цвета фона.

2 Настройте список значения

Проверьте, что текущее значение набора для определяемого настраивает элемент или определяет изменение значения. У текущих значений набора есть синий фон. У значений, определяемых, чтобы быть измененными, есть желтый фон. Значения, определяемые, чтобы быть измененными, не отражаются в ECU, пока кнопка Apply не нажимается.

3 Описание элемента

Выводит на экран описание для элементов, соответствующих выбранной строке в Настроить списке значения.



Кнопка печати

Печатает содержание Настроить списка значения.



Кнопка Keyword информации о службе

Выполняет функцию Ключевого слова информации о Службе.



Кнопка отмены

Отменяет значение, определяемое в Настроить списке значения, и возвращает экран Службному Меню Выбора.




Примените кнопку

Отражает значение, выбранное из Настроить списка значения в ECU. Даже после того, как значение отражается в ECU, текущее диалоговое окно остается.

Caution Dialog

Этот экран выводится на экран, когда есть предостережение для Настроить элемента.



Operation History

Выводит на экран список факторов работы.

The screenshot shows the Techstream software interface for a 2010 RX450h 2GR-FXE. The main window displays the 'Operation History' screen. The interface includes a menu bar (File, Function, Setup, TIS, User, Help) and a toolbar (System Select, Stored Data, Hybrid Control Live, Smart Access Live). The left sidebar shows a tree view of vehicle systems, with 'Operation History' selected. The main area contains a table of operation history data and a description of a selected event.

Time Stamp when the data was stored	Elapsed Time after CPU Reset	Time & Date	Key Cycle	CPU Reset Count	Parameter Name
1d 23h 57m		2010/11/22 11:14	14	2	
	02h 03m	-	48	0	New Key Registration Failed
	01h 45m	-	17	3	New Key Registration Failed
	00h 00m	-	1	0	New Key Already Registered
	00h 00m	-	0	3	New Key Already Registered

The description for the selected event is: "A new key registration failure: Except Vehicle ID NG. An attempt was made to register a new key (an unregistered key) by holding it to the engine switch but registration was not possible due to noise or a failing key battery."

Diagnosis Screen (Operation History)

1 Метка времени, когда Данные хранились

Имена дисплеев записанных пользовательских операций.

- Прошедшее время после Сброса ЦП

Выставочное прошедшее время начиная с последнего сброса ЦП до данных сохраняет.

- Время & Дата

Шоу абсолютное время во время данных сохраняют.

- Ключевой Цикл

Показывает, что число Ключевых Циклов во время данных сохраняет.

- Сброс ЦП граф

Показывает Сброс ЦП, который сохраняет граф во время данных.

2 Выпадающее меню

Показывает список факторов работы.

3 Список предыстории работы

Выводит на экран список пользовательских операций, от нового до старого, для элемента, выбранного в Выпадающем меню.

- Прошедшее время после Сброса ЦП

Выставочное прошедшее время начиная с последнего сброса ЦП до пользовательских операций.

- Время & Дата

Шоу вычислили абсолютное время пользовательских операций.

- Ключевой Цикл

Показывает число Ключевых Циклов во время пользовательских операций.

- Сброс ЦП граф

Показывает Сбросу ЦП графов во время пользовательских операций.

- Название параметра

Имена дисплеев записанных пользовательских операций.


4 Описание

Выводит на экран описание справки для выбранной истории работы.

5 Уровень дисплея

Эта функция определяет уровень дисплея Истории Работы. Поля Parameter Name показывают, что элементы Истории Работы учитывали выбранный уровень дисплея.

Выводит на экран список факторов работы ECU электропитания.



Diagnosis Screen (Operation Factors of the Power Supply's ECU)

1 Метка времени, когда Данные хранились

Имена дисплеев записанных пользовательских операций.

- Прошедшее время после Сброса ЦП

Выставочное прошедшее время начиная с последнего сброса ЦП до данных сохраняет.

- Время & Дата

Шоу абсолютное время во время данных сохраняют.

- Ключевой Цикл

Показывает, что число Ключевого Цикла во время данных сохраняет.

- Сброс ЦП граф

Показывает Сброс ЦП, который сохраняет граф во время данных.

2 Выпадающее меню

Показывает список факторов работы.

3 Список предыстории работы

Выводит на экран список пользовательских операций, от нового до старого, для элемента, выбранного в Выпадающем меню.

- Дерево работы

Устанавливает фактор наверху дерева.

- Прошедшее время после Сброса ЦП

Выставочное прошедшее время начиная с последнего сброса ЦП до пользовательских операций.

- Время & Дата

Шоу вычислили абсолютное время пользовательских операций.

- Ключевой Цикл

Показывает число Ключевых Циклов во время пользовательских операций.

- Сброс ЦП граф

Показывает Сбросу ЦП графов во время пользовательских операций.

- Название параметра

Имена дисплеев записанных пользовательских операций.

4 Описание

Выводит на экран описание справки для выбранной истории работы.

5 Уровень дисплея

Эта функция определяет уровень дисплея Истории Работы. Поля Parameter Name показывают, что элементы Истории Работы учитывали выбранный уровень дисплея.

Record on Behavior

Выводит на экран список причин заряжающегося отказа работы.

FFD Group	Code	Behavior	Time and Date	Key Cycle	Elapsed Time
01	X1000	Charges Canceled(Charge Connector Not Engaged Properly)	-	00462	00000:02:20.8
01	X1000	Charges Canceled(Charge Connector Not Engaged Properly)	-	00462	00000:02:18.7
01	X1000	Charges Canceled(Charge Connector Not Engaged Properly)	-	00462	00000:02:18.7
01	X1010	Charges Canceled(Power Failure)	-	00462	00000:02:18.7
01	X1010	Charges Canceled(Power Failure)	-	00462	00000:02:18.7
01	X1010	Charges Canceled(Power Failure)	-	00462	00000:02:18.7
02	X1030	Charges Canceled(AC Line)	-	00462	00000:02:18.7
02	X1030	Charges Canceled(AC Line)	-	00462	00000:02:18.7
02	X1030	Charges Canceled(AC Line)	-	00462	00000:02:18.7
03	X1060	Charges Canceled(Battery Temperature)	-	00462	00000:02:18.7
03	X1060	Charges Canceled(Battery Temperature)	-	00462	00000:02:18.7
03	X1060	Charges Canceled(Battery Temperature)	-	00462	00000:02:18.7
04	X10A0	Charges Delayed(Charge Control Value Low)	-	00462	00000:02:18.7
04	X10A0	Charges Delayed(Charge Control Value Low)	-	00462	00000:02:18.7
04	X10A0	Charges Delayed(Charge Control Value Low)	-	00462	00000:02:18.7

Diagnosis Screen (Record on Behavior)

1 Список RoV

Выводит на экран список информации о RoV и Метке времени.

- FFD Group

Выводит на экран FFD Group, которая соответствует Коду.

- Код

Дисплеи собрали коды.

- Поведение

Выводит на экран Поведение, которое соответствует Коду.

- Время и дата

Выводит на экран время и дату в то время, когда обнаружение Кода выполнялось.

- Ключевой Цикл

Выводит на экран Ключевой Цикл в то время, когда обнаружение Кода выполнялось.

- Прошедшее время

Выводит на экран Прошедшее время в то время, когда обнаружение Кода выполнялось.

2 Текущий Ключевой Цикл

Выводит на экран Ключевой Цикл, включенный в информацию о Текущем времени.

3 Текущее Ключевое Прошедшее время Цикла

Выводит на экран Прошедшее время, включенное в информацию о Текущем времени.



RoV Четкая Кнопка

Очищает данные RoV.



Следующая Кнопка

Переключает экран на информационный экран FFD для выбранного Кода.



Кнопка обновления

Получает информацию о RoV снова и добавляет это к дереву файла события вкладки записи диагноза. Результат сбора информации RoV выводится на экран на экране.

Код, выбранный на экране списка по причинам заряжающегося отказа работы, выводится на экран, коды в той же самой FFD Group, как выбранный код выводится на экран, и информация FFD выводится на экран.

Parameter	Unit	3rd Latest	2nd Latest	Latest			
				-3	-2	-1	0
Code		X1030	X1030	X1030			
Behavior		Charges Canceled(AC Line)	Charges Canceled(AC Line)	Charges Canceled(AC Line)			
Key Cycle		00462	00462	00462			
Elapsed Time		00000:02:18.7	00000:02:18.7	-	-	-	00000:02:18.7
Time and Date		-	-	-	-	-	-
Charging Control Status		-120	-120	-120	-120	-120	-120
Plug-in Charge Start Signal		ON	ON	ON	ON	ON	ON
On-Board Charger Status		-93	-93	-93	-93	-93	-93
On-Board Charger Input Voltage	V	437.0	437.0	437.0	437.0	437.0	437.0
On-Board Charger Stopping Input Voltage	V	-13942.0	-13942.0	-13942.0	-13942.0	-13942.0	-13942.0
Rated Electricity Power Supply	kW	-273.70	-273.70	-273.70	-273.70	-273.70	-273.70
Current Upper Limit Value	A	-102.45	-102.45	-102.45	-102.45	-102.45	-102.45
Charger Output Current	A	-118.14	-118.14	-118.14	-118.14	-118.14	-118.14
Offset Value of Charger Output Current	A	-116.15	-116.15	-116.15	-116.15	-116.15	-116.15
Charger Output Voltage	V	643.0	643.0	643.0	643.0	643.0	643.0
Auxiliary Battery Voltage	V	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
SOC	%	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
Battery Minimum Temperature	F	-184	-184	-184	-184	-184	-184
Battery Current	A	-304.48	-304.48	-304.48	-304.48	-304.48	-304.48
Battery Current(High Accuracy)	A	-108.33	-108.33	-108.33	-108.33	-108.33	-108.33
Voltage of Battery	V	2442.0	2442.0	2442.0	2442.0	2442.0	2442.0
CP1 Charging Complete Status		Incomp	Incomp	Incomp	Incomp	Incomp	Incomp

Diagnosis Screen (Record on Behavior FFD information)

1 Система

Выводит на экран имя системы выбранной записи.

2 FFD Group

Выводит на экран FFD Group выбранной записи.

3 Список RoV

Выводит на экран информацию о FFD Group выбранной записи.

- Параметр

Параметры дисплеев в следующем порядке.

1-ый. Код

2-ой. Поведение

3-ий. Ключевой Цикл

4-ый. Прошедшее время

5-ый. Время и дата

6-ой. Параметры FFD

- Модуль

Модуль дисплеев, соответствующий параметру.

- 3-ий Последний

Выводит на экран контент 3-ьего последнего кода в соответствующей FFD Group.

- 2-ой Последний

Выводит на экран контент 2-ого последнего кода в соответствующей FFD Group.

- Последний

Выводит на экран контент последнего кода в соответствующей FFD Group.

4 Текущий Ключевой Цикл

Выводит на экран Ключевой Цикл, включенный в информацию о Текущем времени.

5 Текущее Ключевое Прошедшее время Цикла

Выводит на экран Прошедшее время, включенное в информацию о Текущем времени.



Кнопка "Назад"


Возвращает экран причинам заряжающегося экрана отказа работы.

Drive Recorder

К Устройству записи Диска можно получить доступ от Устройства записи Диска, Конфигурируют в Функциональном Меню, или с экрана Drive Recorder Setup на экране Utility Selection Menu. Устройство записи Диска может только использоваться когда соединено с механизмом.


Drive Recorder Setup

Экран Drive Recorder Setup является уведомлением пользователю относительно процедуры использования Устройства записи Диска. Когда кнопка Next нажимается, текущие экранные переходы на следующий экран. Когда кнопка Cancel нажимается, Установка Устройства записи Диска отменяется.



Drive Recorder Setup Dialog


Этот экран объясняет метод выбора целевых данных для Устройства записи Диска. Если Кнопка "Назад" нажимается, текущий экран возвращается к предыдущему экрану. Если кнопка Next нажимается, текущий экран перемещается в следующий экран. Когда кнопка Cancel нажимается, Установка Устройства записи Диска отменяется.



Drive Recorder Setup Dialog

Данные, которые будут записаны, используя Устройство записи Диска, могут определяться на этом экране. Данные, выведенные на экран на экране списка данных, являются данными, которые возможны

быть записанными Устройством записи Диска. Так же, как с нормальными данными перечисляют экран, возможно использовать менеджер данных. Когда кнопка ОК на выведенном на экран экране нажимается, текущий экран перемещается в следующий экран.




Diagnosis Screen (Drive Recorder)



Apply button

Завершает выбор целевых данных Устройства записи Диска. Если кнопка Apply нажимается, текущий экран перемещается в следующий экран Drive Recorder Setup. Если никакие данные не выбираются, эта кнопка не может использоваться.

Выберите триггерную классификацию Устройства записи Диска из этого экрана. Кроме того, продолжительность записи данных так же как пропорции триггерной позиции относительно полных записанных данных может быть выбрана.



Drive Recorder Setup Dialog

1 Триггерный Тип выпадающий список

Установите триггерную классификацию Снимка. Переключатели, чтобы Выбрать Условия Параметра и Триггера, когда параметры устанавливаются для триггера. Триггерные классификации могут быть выбраны из следующих трех (Руководство, DTC, Параметр).

2 Продолжительность выпадающий список

Установите время записи Снимка. Запись времени может быть выбрана из следующего (5 s, 15 s, 30 s, 60 s, 90 s, 3 минуты, 5 минут)

3 Триггерная зона

Выводит на экран триггерную позицию как числовое значение относительно полной записи данных.


Измените это значение от Прибора Триггерной зоны.

4 Прибор Триггерной зоны

Сконфигурируйте триггерную позицию относительно полных данных, записывающих (0 % - 100 %).

Измените триггерную позицию, перетаскивая маркер.

Выполните детализированные установки параметров для триггеров Устройства записи Диска с этого экрана. Также возможно установить условия для каждого параметра.



Parameter Trigger Configuration Dialog

1 Количество записи

Определяете число записей для триггера параметра. Номер записей может быть определен от 1-10.

2 Триггерная кнопка типа

Перемещает текущий экран в экран, чтобы выбрать параметры для триггерного обозначения. Как только название параметра выбирается, имя выводится на экран на кнопке.

3 Тип условия

Выбирает тип условия для каждого триггерного значения условия.

4 Прибор значения параметра

Определяете значение условия параметра. Определяемые результаты отражаются в Значении Параметра.

5 Условие параметра

Выбирает И или ИЛИ условие относительно каждого установленных параметров для определенного триггерного условия.

6 Кнопка "Назад"

Возвращает экран поддерживают одно Триггерное значение Конфигурации Параметра.


7 Кнопка конца

Устанавливает триггерное условие набора как триггер параметра, и перемещает текущий экран в следующий экран.

8 Кнопка отмены

Отменяет содержание установки, и возвращает текущий экран одному экрану прежде, чем Установка Устройства записи Диска начнется.

Триггерные настройки снимка могут быть выполнены для трех параметров.



Parameter Select List Dialog

1 Триггерный Параметр

Выберите требуемый параметр, который будет использоваться в качестве триггера.


2 НАЖМИТЕ кнопку

Установите выбранные параметры как триггер для вызванного экрана. Закрывает экран после того, как настройки выполняются.

3 Кнопка "Назад"

Выбор параметра отмен и завершения экран.

Этот экран сообщает пользователю, когда настройки Drive Recorder завершаются. Это также объясняет, что метод к ссылке записывал данные.



Drive Recorder Setup Dialog

Drive Recorder Data Import

Импорт Данных Устройства записи диска может быть выполнен от Открытого Файла Данных сканирования на Экране Главного меню.

Импорт Данных Записи диска может также быть выполнен от Открытого в меню файла.


Этот экран выводится на экран, чтобы определять путь сбора файла когда вводные файлы. Определяйте адрес Регистрационного номера События для своего РС, выбирая "Открытый Файл События службы" и

нажимая кнопку ОК. Определяйте адрес Регистрационного номера События для VIM (Модуль Интерфейса Механизма) выбором "Получают данные от Устройства записи Диска" и нажатия кнопки ОК. Если кнопка Cancel нажимается, операция открытия файла отменяется.



Drive Recorder Data Import Dialog


Определяйте папку для файлов быть переданной с этого экрана. Каталог по умолчанию для каждого пользователя является каталогом, выведенным на экран, поскольку исходные данные сохраняют адрес. Когда кнопка ОК нажимается, файл передается к определяемому каталогу. Когда кнопка отмены нажимается, работа отменяется, и файл не отправляется.



File Dialog

Health Check

Когда Медицинский осмотр выполняется, целевой ECU, Состояние Монитора и Калибровочный ID получаются и выводятся на экран. Результаты Медицинский осмотра добавляются к Сохраненному Дереву Файла События Вкладки Данных. Однако, данные не могут быть сохранены как Файл События в этой точке. Чтобы сохранить как Файл События, выполните Сохранение из меню File.



Diagnosis Screen (Health Check)

1 Состояние кампании [ЭТО Функция]

Получает и выводит на экран информацию о Кампании Спецслужбы от ЭТО сервер. Если "ОТКРЫТЫЙ" или "ЗАКРЫТЫЙ" выводится на экран, экран состояния Кампании выводится на экран. Если "НИ ОДИН" или "?" экран состояния Кампании не выводится на экран.

Если система не будет в состоянии получить доступ к информации SSC, то Доступность SSC не будет выведена на экран.

2 Список Результатов Медицинский осмотра

Выводит на экран список результатов Медицинский осмотра. Если DTC или Ожидающий FFD существует, экран перемещается к главе соответствующего столбца, и строка становится выделенной в желтом.

- Система

Если есть один или более DTC () или Ожидающий FFD, текстовые дисплеи в красном. Щелкните по имени DTC, чтобы запустить функцию DTC.

- Состояние монитора

Запускает функцию Монитора.

- FFD

Если FFD доступен (включая Ожидание FFD) для DTC, значок FFD появляется. Передайте странице FFD, щелкая по значку.

- DTC, Ток, Ожидание, История

Если DTC или Ожидающий FFD присутствует, дисплеи DTC в столбце DTC и "x" выводит на экран, чтобы указать на соответствующий тип DTC.

- СУРЬМА

Дисплеи, чтобы указать на существование запроса Бюллетеня Службы URL. "Да" выводит на экран, если есть соответствующая СУРЬМА для DTC. Щелчок по "Yes" выводит на экран соответствующую страницу TSB в браузере.

- Калибровка

Выводит на экран Калибровочный ID ECU. "NA" будет выведен на экран в случаях, где Калибровочный ID не может быть получен.

- Кэл. Обновление [ЭТО Функция]

ЭТО Функция запрашивает с ЭТО и выводит на экран состояние обновления Калибровочных данных. "-" будет выведен на экран в случаях, где Калибровочный ID не может быть получен. "Да" будет выведен на экран, когда обновленные Калибровочные данные доступны. "Нет" будет выведен на экран, когда обновленные Калибровочные данные не будут доступны.

В средах, где соединение не может быть сделано к ЭТО, есть случаи, когда столбец "Cal. Update?", возможно, не выводит на экран.

 Дата / Время

Выводит на экран данные и время, Медицинский осмотр выполнялся.

 Давление воздуха в шине / Пороговое значение

Выводит на экран Давление воздуха в шине в красном и Пороговое значение в черном. Когда аварийное давление воздуха в шине было получено, "N/A" выводится на экран.

 Давление компенсации

Выводит на экран давление воздуха в шине компенсации.

 Кнопка Tire Pressure обновления

Значения давления воздуха в шине от механизма получают снова и выводятся на экран.

 Кнопка Time Stamp

Переключает экран на экран Time Stamp.

 Кнопка Health Check Report

Отправляет данные Отчета Медицинский осмотра серверу. URL тогда получается от сервера, и отчет выводится на экран, используя веб-браузер.

 Очистите Всю кнопку DTC

Удаляет весь DTC, стоп-кадр, состояние монитора, информацию о результатах монитора и информационные Коды.


 Новый Медицинский осмотр

Повторно получает информацию о Медицинский осмотре, и добавляет дополнительную запись на Сохраненной Вкладке Данных Даже Дерево Файла. Результаты Медицинский осмотра дисплеев.

ы с присоединенным значком "TIS Function" могут только использоваться в средах, где ие может быть сделано к ЭТО.

System Area Selection

ECU () группируется в категориях, вызванных "Системные области", такие как Трансмиссия, Шасси, и т.д. Медицинский осмотр позволяет пользователю диагностировать ECU (), которые принадлежат определенной системной области, чтобы сократить время, требуемое проверить.



System Area Selection Dialog

1 ECU Устанавливает флажок

Выберите Системную область Медицинский осмотра.

2 Кнопка справки

Дисплеи помогают контенту.

3 Следующая кнопка

Выполняет Медицинский осмотр или запускает Утилиту Калькулятора Давления воздуха в шине.

4 Кнопка отмены

Отменяет Медицинский осмотр.

5 Поле All Data check хранилища

Информация о Медицинский осмотре и связанная с DTC информация (весь DTC, весь FFD, вся подробная информация, История Работы для Гибридного Управления, История Работы, состояние монитора и информация о результатах монитора) системы, выбранной во флажке выбора ECU, будут сохранены.

6 Флажок Tire Pressure компенсации

Выберите, вывести ли на экран давление воздуха в шине компенсации.

7 Включайте переключатель Time Stamp

Выберите, включать ли информацию о Метке времени в, Хранят Все Данные.

Tire Pressure Calculator Utility

Информация о вводе, необходимая для того, чтобы вычислить давление воздуха в шине компенсации.

Health Check (5309-28)

Tire Pressure Calculator Utility

Please select appropriate tire condition.

1 Cold Tires (parked > 4 hours)
 Warm Tires (driven short distance if traffic)
 Hot Tires (driven > 1 hour on highway)

Please enter following information.

2 F Ambient Temperature (-999 to 999)
 F Expected Lowest Temperature (-999 to 999)
 psi Recommended Pressure (Front) (0.0 to 9999.0)
 psi Recommended Pressure (Rear) (0.0 to 9999.0)

3 4

Tire Pressure Calculator Utility Dialog

1 Переключатель Condition шины

Выберите соответствующее условие шины.

2 Информация о Вводе данных пользователем

Входные параметры для того, чтобы вычислить давление воздуха в шине компенсации.

3 Кнопка ОК

Выполняет Медицинский осмотр.

4 Кнопка отмены

Возвращает экран Системному Выбору области.

Campaign Status

Это отображения на экране сообщение HTML получается от сервера.

5309-29

Campaign Status

1

Code	Description	Status
9LB	CERTAIN 2006 - 2008 GS AND IS VEHICLES, REAR BRAKE CALIPER INSPECTION	Completed
9LC	CERTAIN 2006 - 2007 GS, IS AND RX400h VEHICLES, ELECTRIC POWER STEERING LINK (EPS) ASSEMBLY REPLACEMENT	Completed
9LC	CERTAIN 2006 - 2007 GS, IS AND RX400h VEHICLES, ELECTRIC POWER STEERING LINK (EPS) ASSEMBLY REPLACEMENT	Completed
9LC	CERTAIN 2006 - 2007 GS, IS AND RX400h VEHICLES, ELECTRIC POWER STEERING LINK (EPS) ASSEMBLY REPLACEMENT	Completed

2

3 4

Campaign Status Dialog

1 Область сообщения

Сообщение, полученное от сервера, когда Медицинский осмотр выполняется, выводится на экран.

2 Кампания Детализирует Кнопку

Открывается кампания детализирует страницу для применимого механизма в браузере.

3 Кнопка печати


Открывает экран печати.

4 Близкая кнопка

Закрывает экран.

Time Stamp

Когда Метка времени выполняется, целевой ECU получают и выводятся на экран. Результаты Метки времени добавляются к Сохраненному Дереву Файла События Вкладки Данных. Однако, данные не могут быть сохранены как Файл События в этой точке. Чтобы сохранить как Файл События, выполните Сохранение из меню File.



Diagnosis Screen (Time Stamp)

1 Текущий Ключевой Цикл

Выводит на экран "Ключевой Цикл", включенный в информацию о Текущем времени.

2 Текущее Ключевое Прошедшее время Цикла

Выводит на экран "Прошедшее время", включенное в информацию о Текущем времени.

3 Список Метки времени

Дисплеи все обнаруженные записи DTC и информация о Метке времени.

Если функция Метки времени не поддерживается, выделяет записи системы в сером.

- Система

Выводит на экран имя системы для DTC (включая Ожидание FFD).

- Время и дата

Выводит на экран "Время и дату" для системы.

- Ключевой Цикл

Выводит на экран "Ключевой Цикл", включенный в информацию о Метке времени.

- Прошедшее время

Выводит на экран "Прошедшее время", включенное в информацию о Метке времени.

- Ввести

Выводит на экран следующее в зависимости от "Типа Часов".

Нормальные Часы: "-"

Независимые Часы (IG): "IG"

Независимые Часы (ACC): "ACC"

Независимые Часы (+B): "+B"

- DTC

Выводит на экран существующие DTC. Если тип DTC Ожидает DTC, подайте строку и добавьте "Ожидание".


4 Описание DTC

Детали дисплеев относительно выбранного DTC.

5 Поле комбинированного списка / Выпадающий список Дисплеи "Все Системы" и системы с одним или более DTC.

System Area Selection for Time Stamp

ECU () группируется в категориях, вызванных "Системные области", такие как Трансмиссия, Шасси, и т.д. Метка времени позволяет пользователю диагностировать ECU (), которые принадлежат определенной системной области, чтобы сократить время, требуемое проверить.



System Area Selection for Time Stamp Dialog

1 ECU Устанавливает флажок

Выберите Системную область Метки времени.

2 Следующая кнопка


Выполняет Метку времени.

3 Кнопка отмены

Отменяет Медицинский осмотр.

Calibration Update Check

Калибровочные отображения на экране Проверки Обновления, есть ли Калибровочный ID и обновление для механизмов с ECU, разработали для Перепрограммирования. Если есть обновление, ссылка к ЭТО выводится на экран. ЭТО может быть выведен на экран, щелкая по ссылке.



Diagnosis Screen (Calibration Update Check List)

1 Установите Флажок

Позволяет цели для Калибровочной Проверки быть выбранной из числа выведенного на экран ECU. Когда кнопка Кэла Чека будет нажата, калибровочная проверка будет выполняться на только проверенном ECU.

2 Система

Выводит на экран список ECU в соответствии с диагнозом, которые разрабатываются для того, чтобы повторно запрограммировать и устанавливаются на механизме.

3 Калибровочный ID

Выводит на экран Калибровочный ID для каждого установленного ECU. ECU состоит из многого ЦП. ECU выводится на экран в многократных строках. "N/A" выводится на экран для ECU, за который не может быть получен Калибровочный ID.

4 Калибровочное Обновление [ЭТО Функция]

Дисплеи, необходимо ли перепрограммирование для Калибровочного ID, полученного от механизма (обращаются к вышеупомянутому). Калибровочная проверка ID выводится на экран как результаты запроса с ЭТО. Если перепрограммирование будет необходимо, "то Да" будет выведен на экран как ссылка к Калибровочному сайту для скачивания. Чтобы выполнить перепрограммирование, щелкните по ссылке, чтобы запустить ЭТО. Когда целевой Калибровочный Файл на ЭТО по сайту щелкнут, файл будет загружен, и Калибровочный Мастер Обновления запустится.

Если "N/A" выводится на экран для Калибровочного ID, Калибровочная функция Обновления не может использоваться. Столбец Calibration Update не будет выведен на экран для Технических Поток, которые не имеют ЭТО информация о соединении.

5 Кнопка Кэла Чека

Получает Калибровочный ID для ECU, выбранного в Калибровочном Контрольном списке Обновления из механизма. Этот Калибровочный ID проверяется ЭТО, чтобы проверить, необходимо ли обновление.


6 Проверьте Весь флажок

Вставляет или удаляет проверки из всех флажков на Калибровочном Контрольном списке Обновления.

7 Дата / Время

Выводит на экран дату и время, Кэл Чек выполнялся.

же выводится на экран для сред, в которых ЭТО не может использоваться. вочный ID для механизмов с ECU разработал для того, чтобы повторно ммировать, выводятся на экран. ЭТО ссылка не выводится на экран.



Diagnosis Screen (Calibration Update Check List)

1 Установите Флажок

Позволяет цели для Калибровочной Проверки быть выбранной из числа выведенного на экран ECU. Когда кнопка Кэла Чека будет нажата, калибровочная проверка будет выполняться на только проверенном ECU.

2 Система

Выводит на экран список ECU в соответствии с диагнозом, которые разрабатываются для того, чтобы повторно запрограммировать и устанавливаются в механизме.

3 Калибровочный ID

Выводит на экран Калибровочный ID для каждого установленного ECU. ECU состоит из многого ЦП. ECU выводится на экран в многократных строках. "Не Перепрограммируемый" выводится на экран для ECU, за который не может быть получен Калибровочный ID.

4 Кнопка Кэла Чека

Получает Калибровочный ID от механизма для ECU, выбранного в Калибровочном Контрольном списке Обновления. Этот Калибровочный ID проверяется ЭТО, чтобы проверить, необходимо ли обновление.

5 Проверьте Весь флажок


Вставляет или удаляет проверки из всех флажков на Калибровочном Контрольном списке Обновления.

6 Дата / Время

Выводит на экран дату и время, Кэл Чек выполнялся.

CAN Bus Check

Выполняя Проверку Шины CAN, возможно вывести на экран список всего ECU, соединился с шиной CAN.



Diagnosis Screen (CAN Bus Check)

1 Поле комбинированного списка / Выпадающий список

Выведите на экран "ВСЕ", "V Шин" и подтвердили ECU G/W в Выпадающем списке.

2 Контрольный список Шины CAN

Дисплеи Все системы, системы, соединенные с V Шинами, или системами, соединенными с ECU G/W согласно выбранному пункту в Поле комбинированного списка. Непрерывно связывается с ECU и обновляет список, когда состояние соединения изменяется. Измените цвет фона согласно изменениям состояния соединения, которые произошли.

- Непрерывно обнаруженный без проблемы: Белый
- Потерянное соединение однажды, но теперь обнаруженный: Желтый
- Обнаруженный однажды, но не обнаруженный теперь: Красный
- Включенный в V Шин, но не обнаруженный вообще:



Коммуникационная кнопка Malfunction Check

Переход на экран Communication Malfunction Check.



Кнопка хранилища

Собирает и хранит результаты Проверки Шины CAN и Коммуникационные DTC.




Кнопка обновления

Когда щелкнуто, обновляет результаты, связываясь с теми же самыми ECU как предыдущий раз.

Communication Malfunction Check

Выполняя Коммуникационную Проверку Неправильного функционирования, возможно вывести на экран коммуникационные DTC неправильного функционирования от всех системных DTC в механизме.



Diagnosis Screen (Communication Malfunction Check)

1 Коммуникационный Список Неправильного функционирования

Коммуникационные DTC неправильного функционирования дисплеев и соответствующие имена системы. Система без любого DTC не выводится на экран.



Кнопка "Назад"

Переход на экран Bus Check CAN.



Кнопка хранилища

Collect S и store S Проверка Шины CAN result S и Коммуникационные DTC.




Кнопка обновления

Когда щелкнуто, обновите результаты, делая ту же самую передачу как начальный.

Stored Data Main Screen

Хранившие Данные Основные данные экранных дисплеев выбираются из Деревьев Файла События. Первые отображения на экране файл данных информации о соединении механизма и сопроводительные комментарии.



Diagnosis Screen (Stored Data Tab)

1 Информация о модели

Информация о механизме дисплеев зарегистрировалась в Файле События Службы.

2 Средство просмотра данных

Данные дисплеев выбрали в конечном счете Дерево Файла.

3 Информация о механизме

Механизм дисплеев Хранившие Данные.

Выведенное на экран содержание следующие.

- Дисплей для Северной Америки

Подразделение, Модель, Год Модели, Механизм, Опция 1, Опция 2, Опция 3

- Дисплей для других областей

Модель, Код Модели, Спецификация Механизма, Опция 1, Опция 2, Опция 3

4 Область ВИНА Инпута

Выводит на экран ВИНА, полученного от механизма.

Дисплей ВИНА может быть отредактирован в случаях, где VIN не может быть получен от механизма.

5 Текстовая область записки

Выведите на экран и/или отредактируйте Сохраненную записку Данных.

6 Техническая Подсказка

Справочная информация дисплеев на использовании.

7 Кнопка вида

Сортировка данных переключается как показано ниже каждого раза, когда кнопка нажимается.

Значение по умолчанию → Date/Time (Ascending Order) → Дата/Время (Descending Order) → Значение по умолчанию ...

8 Версия программного обеспечения

Выводит на экран версию программного обеспечения, которая сначала использовалась, чтобы получить данные из механизма.

9 Одометр

Выводит на экран покрытые данные расстояния от хранивших данных.

10 Пользовательский Тип

Выводит на экран пользовательский тип пользователя, который получил данные из механизма сначала.

Event File tree

Дополнительные данные от Файла События Службы могут определяться с Деревом Файла События. Выбранные данные выводятся на экран на правой стороне экрана. Выбирая и щелкая правой кнопкой по части данных, имя может быть отредактировано.

Когда записка вводится для флага, значок выводится на экран в желтом. Когда нет никакой записки, значок выводится на экран в белом.

Когда дисплей для набора данных во флаге будет минимизирован, значок будет выведен на экран стороне данных.

Когда подробные данные будут включены в уровень ниже, "+" и "-", значки будут выведены на экран.

Когда не будет никаких включенных деталей, ни один "+" или "-", значок будет выведен на экран.

Значок как показано ниже выводится на экран, чтобы указать на состояние вида.

Значение по умолчанию Blank :

: Date/Time (Ascending Order)


: Date/Time (Descending Order)

Все операции ниже могут быть выполнены, щелкая правой кнопкой по отдельной части данных.

- Удалите (Поле информации, флаг, файл)

- Добавьте поле информации к файлу

- Примечания редактирования



Event File Tree

File Management


Open File Dialog

Этот экран выводится на экран, чтобы определять путь сбора файла когда вводные файлы. Определяйте адрес Регистрационного номера События для своего РС, выбирая "Открытый Файл События службы" и нажимая кнопку ОК. Определяйте адрес Регистрационного номера События для VIM (Модуль Интерфейса Механизма) выбором "Получают данные от Устройства записи Диска" и нажатия кнопки ОК. Если кнопка Cancel нажимается, операция открытия файла отменяется.



Open File Dialog

Файл, который будет открыт, может определяться с этого экрана. Каталог по умолчанию, подготовленный пользователем, выводится на экран как стандартный каталог. Каталог файла VIM не будет выведен на экран в опускающемся меню.



Event File Dialog

1 Каталог выпадающий список

Определяйте целевой каталог из Списка файлов. Каталог по умолчанию для зарегистрированного пользователя используется в качестве начального значения.

2 Общий контроль

Средства управления выбором файла, распространенные во всем Windows OS.

3 Список файлов

Файлы дисплеев в каталоге, которые были выбраны из Каталога Выпадающий Список. Только единственный файл от выведенных на экран может быть выбран для открытия. Выведенные на экран файлы - только те с расширением, определяемым в Типе файла Выпадающий Список.

4 Поле ввода Имени файла

Введите имя файла, который будет открыт. Когда файл будет определяться из Списка файлов, имя файла будет выведено на экран.

5 Тип файла выпадающий список

Выберите тип файла, который будет выведен на экран в Списке файлов.

6 Открытая кнопка

Открывает файл, определяемый во Входной области Имени файла.

7 Кнопка отмены

Выбор файла отмен и завершения диалоговое окно выбора файла.

8 Область Представления информации о файле


Информация о механизме дисплеев, включенная в файл, выбирается из Списка файлов. Следующее появляется как экспонаты

Для Северной Америки: Год, Подразделение, Модель, Механизм, Опция, ВИН, и Примечания Файла.
Для неСеверной Америки: Модель, Код Модели, Спецификация Механизма, Опция, ВИН, и Примечания Файла.

Select Merge Data Dialog

Избранное Диалоговое окно Данных Слияния выполняет функцию Файлов События Слияния. Это располагается в Файле на Строчке меню. Слияние данных может только быть выполнено, если есть Сохраненная Вкладка Данных.

От этого диалогового окна, определяйте Файл События службы, который включает целевые данные слияния.



Event File Dialog

1 Каталог выпадающий список

Определяйте целевой каталог из Списка файлов. Каталог по умолчанию для зарегистрированного пользователя используется в качестве начального значения.

2 Общий контроль

Готовит диалоговое совместное управление выбора файла, распространенное во всем Windows ОС.

3 Список файлов

Файлы дисплеев в каталоге, которые были выбраны из Каталога Выпадающий Список. Один файл от выведенных на экран может быть выбран для открытия. Выведенные на экран файлы - только те с расширением, определяемым в Типе файла Выпадающий Список.

4 Поле ввода Имени файла

Введите имя файла, который будет открыт. Когда файл будет определяться из Списка файлов, имя файла будет выведено на экран.

5 Тип файла выпадающий список

Выберите тип файла, который будет выведен на экран в Списке файлов.

6 Открытая кнопка

Открывает файл, определяемый во Входной области Имени файла.

7 Кнопка отмены

Выбор файла отмен и завершения диалоговое окно выбора файла.


8 Область Представления информации о файле

Информация о механизме дисплеев, включенная в файл, выбирается из Списка файлов. Следующее появляется как экспонаты

Для Северной Америки: Год, Подразделение, Модель, Механизм, Опция, ВИН, и Примечания Файла.

Для неСеверной Америки: Модель, Код Модели, Спецификация Механизма, Опция, ВИН, и Примечания Файла.

Определяйте целевые данные слияния на этом экране. Слияние данных будет выполняться для данных с галочкой, появляющейся рядом с этим.



Merge File Dialog

1 Дерево Файла события

Выводит на экран дерево данных Файла События Службы, которое определялось в диалоговом окне выбора файла.

2 Поле Проверки данных

Определяйте целевой файл слияния, устанавливая соответствующий флажок.

3 Информация записи

Информация о записи данных дисплеев для выбранного файла.

4 Кнопка ОК

Выполняет слияние данных на проверенных файлах.


5 Кнопка отмены

Данные отмен объединяют операции.

6 Проверьте Все

Нажатие этой кнопки вставляет или удаляет проверки из всех флажков.


Это - пример экрана, выведенного на экран после завершения слияния данных. Объединенные данные, добавленные к Дереву Файла События, выводятся на экран. Объединенные данные могут быть обработаны таким же образом как другие записанные данные.



Diagnosis Screen (Stored Data Tab)

Export Data Select Dialog

Диалоговое окно Выбора Данных Экспорта используется, чтобы определять данные экспорта и имя файла данных экспорта. Год Модели, Модель, Механизм и ВИН объединяются и выводятся на экран как имя файла по умолчанию.



Event File Dialog

1 Имя каталога

Выберите каталог, в котором можно сохранить файл экспорта. Каталог по умолчанию для каждого пользователя выводится на экран

2 Поле Списка файлов

Выведите на экран файл в папке, определяемой как Имя каталога. Когда файл выбирается, имя файла выводится на экран во Входной области Имени файла.

3 Входная область Имени файла

Введите имя файла для данных экспорта. Год Модели, Модель, Механизм и ВИН объединяются и выводятся на экран как имя файла по умолчанию.

4 Тип файла Выпадающий Список

Форматы файлов дисплеев, доступные для файла экспорта. Формат для файла, который будет сохранен, является CSV.

5 Сохраните кнопку

Выполняет экспорт данных.

6 Кнопка отмены

Данные отмен экспортируют операции.


Playback Data List / Active Test

Этот экран является примером данных Списка Данных, выбранных из Древа Файла События.

The screenshot displays the Techstream (Ver 8.10.009) - 11140 interface. The main window shows a list of parameters for a 2013 GS450h 2GR-FXE vehicle. The parameters are organized into two columns, each with a header: Parameter, Value, and Unit. The left sidebar shows a file tree with '2013_GS450h_2' selected, and 'Data List' and 'Data 1' visible. The bottom control panel includes playback controls (stop, play, fast forward, fast reverse), a search field, and a 'Print' button. The status bar at the bottom shows 'Timeframe: 00:00:00 - 00:07:307 - 00:14:04/0 - 6 - 12' and 'Default User'.

Parameter	Value	Unit	Parameter	Value	Unit
Vehicle Speed	158	MPH	Throttle Motor Current	0.0	A
Engine Speed	16383	rpm	Throttle Motor DUTY	100.0	%
Calculate Load	100.0	%	Throttle Motor Duty (Open)	0	%
Vehicle Load	25700.0	%	Throttle Motor Duty (Close)	0	%
MAF	655.35	gm/sec	Throttle Fully Close Learn	0.000	V
Atmosphere Pressure	22	psi(gauge)	Injector (Port)	0	us
Coolant Temp	419	F	Injection Volum (Cylinder1)	0.000	ml
Intake Air	419	F	Fuel Pump/Speed Status	OFF	
Ambient Temperature	419	F	Vacuum Pump	OFF	
Engine Run Time	65535	s	TCV Status	OFF	
Initial Engine Coolant Temp	-40.0	F	EVAP (Purge) VSV	0.0	%
Initial Intake Air Temp	-40.0	F	Evap Purge Flow	0.0	%
Battery Voltage	65.535	V	Purge Density Learn Value	-200.000	
Accelerator Position	0.0	%	Vapor Pressure Pump	0.000	mmHg(abs)
Accel Sens. No.1 Volt %	100.0	%	Vapor Pressure (Calculated)	-5407.441	mmHg(abs)
Accel Sens. No.2 Volt %	100.0	%	EVAP System Vent Valve	OFF	
Thrott Sensor Volt %	100.0	%	EVAP Purge VSV	OFF	
Thrott Sensor #2 Volt %	100.0	%	Purge Cut VSV Duty	0.0	%
Throttle Idle Position	OFF		Target Air-Fuel Ratio	0.000	
Throttle Require Position	0.000	V	AF Lambda B1S1	0.000	
Throttle Sensor Position	100.0	%	AFS Voltage B1S1	0.000	V
Throttle Position No.1	0.000	V	AFS Current B1S1	-128.00	mA
Throttle Position No.2	0.000	V	AFS Heater Duty #1	0.0	%
Throttle Position Command	0.000	V	O2S B1S2	0.000	V
Throttle Sens Open Pos #1	0.000	V	O2S Impedance B1S2	0.00	ohm
Throttle Sens Open Pos #2	0.000	V			

Diagnosis Screen (Playback Data)



Diagnosis Screen (Playback Data)

1 Скорость воспроизведения

Выводит на экран скорость воспроизведения для записанных данных. Скорость воспроизведения может быть изменена, используя эту кнопку.

2 Панель времени воспроизведения

Выводит на экран текущую позицию фрейма. Во время воспроизведения панель времени перемещается, чтобы соответствовать данные. Панель времени может быть перемещена, чтобы изменить выведенный на экран фрейм.

3 Информация о воспроизведении

Дисплеи воспроизводят информацию для записанных данных.

4 Кнопка паузы

Приостанавливает воспроизведение записанных данных.

5 Кнопка игры

Игры записывали данные.

6 Кнопка / Advance/Previous кнопки Advance/Previous

Перемещает позицию фрейма от текущей позиции вперед (или назад) к следующему (или предыдущий) позиция флага.

Кнопка **7** / Advance/Previous Frame кнопки Advance/Previous Frame

Перемещает позицию фрейма от текущей позиции, передайте (или назад) к следующему (или предыдущий) кадр.

8 Вид от A до Z Флажок

Сортируют в настоящий момент выведенные на экран Пользовательские элементы Списка в алфавитном порядке.

 Новая Кнопка раскрытия списка

Дисплеи только те параметры выбираются из Списка параметров.

 Удалите кнопку

Удаляет параметры, выбранные из Списка параметров.

 Кнопка Системы управления данными

Выводит на экран Менеджер по рассылочным спискам Данных.

 Кнопка графика

Переключает дисплей Списка Данных на формат графика.



Кнопка флага

Выделяет дисплей, когда флаг существует для позиции фрейма.

Если флаг не будет существовать для позиции фрейма, то нажимая Кнопку Флага добавит флаг для текущей позиции фрейма.

Когда фрейм флага будет достигнут во время Сохраненного воспроизведения Данных, примечание флага будет выведено на экран в раскрывающемся диалоговом окне в Списке Данных Параметра, и кнопка Flag будет выделена. Если нет никакой записки для флага, цвет фона для примечания флага будет белым. Если записка будет включена, то цвет фона примечания флага будет желтым.



Flag Note Dialog

1 Примечания флага

Введите записку для флага.

Играя данные флага снимка, записанные автоматически во время активного теста, выводит на экран Активное Тестовое имя и (доступное для редактирования) значение.

2 Отметьте кнопку Visibility


Скройте или выведите на экран примечание флага. Если примечание устанавливается вывести на экран, каждый раз, когда позиция флага достигается во время воспроизведения, примечание появится на экране. Если примечание будет установлено быть скрытым, то примечание не будет появляться на экране каждый раз, когда позиция флага достигается во время воспроизведения. Чтобы удалить "скрыть" установку, нажмите кнопку Flag в соответствующей позиции флага.

3 Время позиции флага (фрейм)

Выводит на экран позицию флага набора относительно соответствующей записки (как время и число фрейма).


Graph Function

Используя Функцию Графика, Тестовые данные воспроизведения Списка Данных / Активные Тестовые данные воспроизведения могут быть просмотрены как График. Флаг и триггерные позиции выводятся на экран как значок на графике.



Diagnosis Screen (Data List)

Если кнопка графика будет нажата, когда данные монитора от сохраненных данных выводятся на экран и есть настройки графика, то ниже информации будет выведен на экран.



Graphing Confirmation Dialog

1 Текущий Выбор

Продолжите на экран графика с в настоящий момент выбранными параметрами.

2 Предыдущие Настройки

Игнорирование в настоящий момент выбрало параметры и возврат на экран графика.


3 Отмена

Вернитесь к экрану списка данных.

File Compare

Выполнение Файла Сравняется в Строке меню (Файл – Файл Сравняется). Сравнение данных может только быть выполнено, если есть вкладка данных записи.

В этом диалоговом окне может быть определен файл события, который включает данные, которые будут сравнены,.



Event File Dialog

1 Каталог выпадающий список

Используемый, чтобы определять целевой каталог из Списка файлов. Каталог по умолчанию для зарегистрированного пользователя используется в качестве начального значения.

2 Общий контроль

Готовит диалоговое совместное управление выбора файла, распространенное во всем Windows OS.

3 Список файлов

Файлы дисплеев в каталоге, которые были выбраны из Каталога Выпадающий Список. Один из выведенных на экран файлов может быть выбран для открытия. Только файлы с расширением, определяемым в Типе файла Выпадающий Список, выводятся на экран.

4 Поле ввода Имени файла

Используемый, чтобы ввести имя файла, который будет открыт. Когда файл определяется из Списка файлов, имя файла выводится на экран.

5 Тип файла выпадающий список

Используемый, чтобы выбрать тип файла, который будет выведен на экран в Списке файлов.

6 Открытая кнопка

Открывает файл, определяемый во Входной области Имени файла.

7 Кнопка отмены

Выбор файла отмен и завершения диалоговое окно выбора файла.


8 Область Представления информации о файле

Информация о механизме дисплеев, включенная в файл, выбирается из Списка файлов. Следующее появляется как экспонаты

Для Северной Америки: Год, Подразделение, Модель, Механизм, Опция, VIN, и Примечания Файла.

Для неСеверной Америки: Модель, Код Модели, Спецификация Механизма, Опция, VIN, и Примечания Файла.

В этом экране могут определяться целевые данные, которые будут сравнены. Данные с галочкой во флажке используются для сравнения.



Compare File Dialog

1 Дерево Файла события

Выводит на экран дерево данных Файла События службы, которое определялось в диалоговом окне выбора файла.

2 Поле Проверки данных

Используемый, чтобы определять конечный файл, который будет сравниваться, устанавливая соответствующий флажок.

3 Информация записи

Информация о записи данных дисплеев для выбранного файла.


4 Кнопка ОК

Данные слияний для проверенных файлов.

5 Кнопка отмены

Данные отмен объединяют операции.

В этом экране выводятся на экран целевые данные, которые будут сравнены.



Diagnosis Screen (File Compare)

1 Список параметров

Выведите на экран текущие данные в столбце “Current” и справочные данные в столбце “Reference”.

Если данные более длинны чем другой, дополните более короткие данные пустыми данными и сделайте его продолжительность тем же самым как более длинный. Когда заготовка играет, дисплей "-", поскольку Список параметров оценивает, и скройте чтение Фрейма "Времени/Фрейма".

2 Удалить

Удаляет график параметра, выбранного в Списке параметров. Если никакой параметр графика не выбирается, эта кнопка отображается серым.

3 Текущий График

Выводит на экран текущий график данных в перекрытом стиле.

"Ток - имя выбранного параметра" выводится на экран в строке заголовка. Если никакой параметр графика не выбирается, никакое название параметра не выводится на экран.

Дисплеи масштабируются для выбранного параметра рядом с вертикальной осью. Если никакой параметр графика не выбирается, масштабы дисплеев для последнего выбранного графического параметра.

Строка графика дисплеев для выбранного более толстого параметра. Если никакой параметр графика не выбирается, никакие строки не выводятся на экран более толстые.

Если график Масштабируется В/, так другой график.

Строка графика может быть перемещена щелчком правой кнопкой (содержат) на области построения графика и перетаскивании.

До 8 параметров могут быть изображены в виде графика.

4 Меню

Выводит на экран Меню для Линейного графика.

- Введите Установку Графика

Дисплеи Изменить диалоговое окно Установки Графика.

- ВРЕМЯ МЕРЫ, АМПЛИТУДА МЕРЫ, ИНДИКАТОР МИН / МАКСИМАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ МИН / МАКСИМАЛЬНЫЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

Влияет на выбранный параметр в графике.

5 Ссылочный График

Выводит на экран график справочных данных в перекрытом стиле.

Дисплеи "Ссылка - имя выбранного параметра" в строке заголовка. Другая функциональность является тем же самым что касается Текущего Графика.

6 Контроллер воспроизведения для Тока

Это - Контроллер Воспроизведения для текущих данных. Если полоса прокрутки Времени уменьшается или расширяется пользователем, ширина Контроллера Воспроизведения для Ссылки изменяет тот же самый путь.

7 Контроллер воспроизведения для Ссылки

Это - Контроллер Воспроизведения для справочных данных. Если полоса прокрутки Времени уменьшается или расширяется пользователем, ширина Контроллера Воспроизведения для Тока изменяет тот же самый путь.

8 Время/Фрейм

Показывает Время/Фрейм для Тока слева и Время/Фрейм для Ссылки справа.



Переключатель Режима графика

Изменяет режим построения графика между Графиком на Данные и Графиком на Параметр.

График на Данные: Перекрытия и дисплеи выбрали сигналы, разделенные каждым данными.


График на параметр: Перекрытия и дисплеи выбрали сигналы для каждого данных, разделенных сигналом

Snapshot Edit

Выполнение Редактирования Снимка в Строке меню (Функция - Снимок).

Редактирование снимка может только быть выполнено, если записанные данные снимка выводятся на экран.

Выбранная часть данных снимка может быть отключена и сохранена с именем.



Diagnosis Screen (Snapshot Edit)



Кнопка выхода

Выходит из функции Редактирования Снимка.



Кнопка "Назад"

Возвраты на предыдущий экран. Отображенный серым, если начальная точка для отключенных данных не устанавливается.



Кнопка маркера/Редактирования

Нажимая кнопку, начальная точка и конечная точка для отключенного могут быть выбраны. Кнопка изменяется следующим образом каждый раз, когда она нажимается.

Кнопка Редактирования Кнопки 2 Маркера Кнопки 1 Marker



Начальная точка: The для очертания данных может быть выбрана.



Конечная точка: The для очертания данных может быть выбрана. Когда позиция игры перед позицией, выбранной Кнопкой 1 Маркера, отображается серым кнопка.




Выбранная часть: The данных отключается. Новые предназначенные для вырезания данные сохраняются в том же самом месте назначения как исходные данные со всеми параметрами, включенными в исходные данные.

Add Data

Используя Добавляют Данные, данные могут быть добавлены к существующему Файлу События службы следующим два шага ниже.

- Записывая Файл События службы, соединитесь с автомобилем с открытым Файлом События службы.
- В то время как все еще соединено с механизмом, откройте эквивалентный Файл События службы, записанный для того механизма.


Это отображения на экране, выбирая файлы для дополнения.



Event File Dialog

Если, соединяясь с механизмом, в то время как файл данных открывается, информация от соединенного механизма не соответствует файл данных, следующий экран выводится на экран.

Если Представление, живая кнопка Data нажимается, в настоящий момент открытый файл, закрывается, и соединение делается к механизму. Если кнопка Cancel нажимается, соединение с механизмом завершается, и открытый файл продолжает быть доступным для ссылки.




Caution Dialog

Если, открывая файл данных в то время как соединено с механизмом, содержание открываемого файла данных не соответствует информации соединенного механизма, следующих отображений на экране.

Если кнопка File Select нажимается, экран возвращается к диалоговому окну выбора файла. Если кнопка Open File нажимается, соединение с механизмом завершается, и определяемый файл данных открывается.

Когда эта кнопка нажимается, все вкладки, выводящие на экран информацию о механизме, закрываются.

Если кнопка Cancel нажимается, файл данных не открывается, и механизм остается соединенным.




Caution Dialog

Generic OBD II

Универсальный II OBD выполняет поиск и устранение неисправностей механизма (диагноз неправильного функционирования).

Select ECU


Когда Обобщение II OBD первоначально запускается, и больше чем два ECU отвечают, следующее диалоговое окно позволяет пользователю выбирать ECU, который будет диагностирован. Выберите ECU для передачи и нажмите кнопку ОК.



Select ECU Dialog

Diagnosis Screen

Вкладка II OBD создается так, чтобы все функции могли быть выполнены, нажимая кнопку Меню.



Diagnosis Screen (OBd II : Trouble Codes)



нажимая кнопку Меню, создается экран к Управляет дисплеем Кодов Проблемы.

нажимая кнопку Меню, создается экран на дисплей Списка Данных.

Monitor
Utility
Print
Menu

чат экран на дисплей Монитора.

чат экран на Служебный дисплей.

чат экран на дисплей Печати.

чат экран Главному меню.

ДУ СЕБЕ АДРЕСОВАННЫЙ КОНВЕРТ J2012 определяет стандартизированные
ицические Коды Проблемы (DTC).

езд питания


Ю

асси

ТЬ


Monitor

Это отображения на экране состояние монитора.




Diagnosis Screen (OBD II : Monitor)

Это диалоговое окно выводит на экран Детали Монитора и дает описание каждого.



Monitor Details Dialog


Выводит на экран результаты элемента, выбранного из экрана Monitor Details в графической форме.



Test Details Dialog

Utility

Следующие четыре функции могут быть выбраны из экрана Utility.



Diagnosis Screen (OBD II : Utility)

1 Информация о механизме
Информация о механизме дисплеев.

Vehicle Information (S321-07)

VIN

Calibration Verification Number

Address		CVN
\$01	CVN1	1234
\$01	CVN2	2345

Calibration ID

Address		Calibration ID
\$01	CalibrationID 1	01234567890123456789
\$01	CalibrationID 2	MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Vehicle Information Dialog

2 Тест Утечки Евар

Выполняет Испаряющий Системный Тест Утечки.

Когда кнопка Next нажимается, Испаряющий Системный Тест Утечки выполняется.

Когда кнопка Cancel нажимается, Испаряющий Системный Тест Утечки останавливается.

Evap Leak Test (S321-08)

Step 1/2

This function enables conditions required to conduct an evaporative system leak test.

Please Next to proceed.

Evap Leak Test 1/2 Dialog

Когда кнопка End нажимается, из Испаряющего Системного Теста Утечки выходят.

Evap Leak Test (S321-09)

Step 2/2


Evaporative System Leak Test is Running.
Turn the ignition switch OFF to terminate the test.

Press Finish to exit this function.

Evap Leak Test 2/2 Dialog


3 Датчик O2

Выбирает датчик, чтобы выполнить тест датчика O2.




O2 Sensor Select Dialog

Выводит на экран результаты теста датчика O2.



O2 Sensor Test Result Dialog

4 Не Непрерывные Результаты испытаний
 Выводит на экран результаты не непрерывного системного теста.



Non Continuous Test Results (Test Results)

Error Report

Сообщение об ошибке записывает снимок экрана так же как журнал операций, чтобы упростить анализ ошибок, которые происходят во время использования Techstream.

Запись Функции

Когда пользователь выбирает "горячую клавишу Сообщения об ошибке" из "Установки" на Строчке меню, диалоговое окно сообщения об ошибке выводится на экран.



Error Report Details Dialog

1 Ключ Записи установки

Установите Ключ Записи. Ключ записи устанавливается, помещая курсор на Ключе Записи редактирование окна и нажатие клавиши.

2 Кнопка справки

Дисплеи помогают контенту.


3 Кнопка ОК

Отражает настройки и закрывает диалоговое окно.

4 Кнопка отмены

Отменяет настройки и закрывает диалоговое окно.


Когда сообщение об ошибке записывается, диалоговое окно ниже открывается, где сообщение может быть добавлено и отправлено к ЭТО. Примечание может также быть добавлено от Сохраненной Вкладки Данных.



Error Report Details Dialog

View and Report Function

С этого экрана Сообщение об ошибке может быть выбрано и просмотрено от Сохраненного Древа Файла События Вкладки Данных.



Diagnosis Screen (Stored Data Tab)

1 Область Представления списка

Выводит на экран список записанных сообщений об ошибке.



Передаетесь к ЭТО Кнопка

Вперед сообщения об ошибке, выбранные от области Представления Списка до ЭТО.



Кнопка Представления списка / Кнопка представления Детали


Переключатели между Представлением Представления и Детали Списка.



Удалите Кнопку

Стирает сообщения об ошибке, выбранные от области Представления Списка до ЭТО. Когда кнопка Remove будет нажата, диалоговое окно подтверждения появится.

Экран Detail View выводится на экран после того, как диалоговое окно Детали Сообщения об ошибке закрывается или, если Отчет выбирается из Представления Списка, и затем кнопка Detail View нажимается.



1 Область Представления списка

Выводит на экран список записанных сообщений об ошибке.

2 Область Дисплея Примечания отчета

Примечания дисплеев, связанные с сообщением об ошибке.



Передаетесь к ЭТО Кнопка

Вперед сообщения об ошибке, выбранные от области Представления Списка до ЭТО.



Кнопка Представления списка / Кнопка представления Детали

Переключатели между Представлением Представления и Детали Списка.




Удалите Кнопку

Стирает сообщения об ошибке, выбранные из области Представления Списка. Когда кнопка Remove будет нажата, диалоговое окно подтверждения появится.

Current DTC


Текущий DTC является кодами проблемы, которые сохранены в ECU, когда и непрерывный и нелюбительный (2 прохождения) контролирует сбой. Команда текущего DTC МИЛЛИМЕТР Тотчас они сохранены в ECU. Текущий DTC может быть очищен, используя функцию Четкого DTC Scantool, или когда монитор ECU (2 монитора прохождения) имеет, выполнял и завершал 40 последовательных прохождений без отказа.



Pending DTC


DTC на ожидании является кодами проблемы, сохраненными в ECU, когда нелюбительный (2 прохождения) мониторы приводят первое прохождение к сбою. DTC на ожидании не управляет МИЛЛИМЕТРОМ На когда сохраненный в ECU. DTC на ожидании остается сохраненным в ECU, пока

монитор ECU не завершается и Передачи одно прохождение. Если монитор приводит 2-ое прохождение к сбою, DTC На ожидании остается, Текущий DTC устанавливается, и МИЛЛИМЕТР включается. DTC на ожидании может также быть очищен, используя функцию Четкого DTC Scantool.




History DTC

DTC истории является кодами проблемы, сохраненными в ECU, когда непрерывные и непрерывные мониторы (2-ое прохождение) перестали работать. Набор DTC истории в соединении с Текущим DTC и не очищается монитором ECU. DTC истории может только быть очищен, используя Четкую функцию DTC Scantool.



Permanent DTC

Постоянный DTC является кодами проблемы, которые сохранены в ECU, когда непрерывные и нелюбые мониторы перестали работать. Постоянный DTC устанавливается в соединении с DTC Тока и Истории. Постоянный DTC не может быть очищен, используя функцию Четкого DTC на Scantool. Вместо этого Постоянный DTC очищаются, когда монитор ECU завершает и передает три последовательных прохождения.



Cumulative Monitor

Совокупный Монитор сообщает, выполнил ли определенный монитор готовности и завершил по крайней мере одно прохождение, так как Монитор был последним сбросом. Совокупный Монитор выводит на экран Результаты испытаний и Тестовые Детали для предыдущего прохождения Монитора. Когда Мониторы сбрасываются, Совокупное состояние Монитора и поля результата изменяются на *Неполный* и *Передачу*.

Совокупная информация о Мониторе может использоваться во время тестирования эмиссии, чтобы проверить, что каждый Монитор выполнил, завершил и передал по крайней мере одно прохождение, так как Монитор был последним сбросом.

Текущий Ключевой Цикл:

Cumulative Status indicates Monitor has completed at least one trip since the Monitor was reset.

Monitor	Cumulative	Result	Details
Misfire	Complete	Pass	
Fuel System	Complete	Pass	
Composition Parts	Complete	Pass	
Catalyst Efficiency	Complete	Pass	
Heated Catalyst	N/A		
Evaporative System	Complete	Fail	
Secondary Air System	N/A		
A/C System	N/A		
O2 System	Complete	Pass	
O2 Sensor Heater	Complete	Fail	
EGR	N/A		

Test results and test details are shown for the previous trip.

Test	Result	Min	Max	Test Value	Unit
RES RATE B1S1	Pass	0.188	15.556	1.822	
RANGE B1S1	Pass	1.416	3.589	2.593	
MIN VOL B1S2	Pass	0.000	0.000	0.000	
MAX VOL B1S2	Pass	0.000	0.000	0.000	
RL FIC B1S2	Pass	0.000	0.998	0.649	
FLC TIME B1S2	Pass	0.000	4.751	1.822	
MAX OSC B1S2	Pass	0.000	0.000	0.000	
RES RATE B2S1	Pass	0.188	15.556	1.619	
RANGE B2S1	Pass	1.416	3.589	2.558	

Cumulative Monitor Reset:

When the Cumulative Monitor is reset, Monitor status and results are changed to *Incomplete* and *Pass*.

Monitor	Cumulative	Result	Details
Misfire	Incomplete	Pass	
Fuel System	Incomplete	Pass	
Composition Parts	Incomplete	Pass	
Catalyst Efficiency	Incomplete	Pass	
Heated Catalyst	N/A		
Evaporative System	Incomplete	Pass	
Secondary Air System	N/A		
A/C System	N/A		
O2 System	Incomplete	Pass	
O2 Sensor Heater	Incomplete	Pass	
EGR	N/A		

For *Current Monitor* information [click here](#).

Current Monitor

Когда ключ сначала включается, и механизм ВЫКЛЮЧЕН, Состояние Монитора и Результаты Монитора покажут информацию от последнего ключевого цикла.

Когда механизм запустился и работает, Состояние Монитора и Результаты Монитора изменятся на *Неполный* и *Передачу*. Результаты испытаний и Тестовые Детали будут продолжать выводить на экран последние значения прохождения, пока монитор не выполнит и завершает текущее прохождение. Когда Монитор завершается, Состояние Монитора, Результаты Монитора, Результаты испытаний и Тестовые Детали обновляются с последней информацией о прохождении.

Текущая информация о Мониторе может использоваться в качестве усовершенствованного диагностического инструмента, чтобы подтвердить отказы системы/компонента, работу системы и работу монитора готовности.

IG On, Eng Off:

Monitor Status and Result fields show Monitor information from the least trip.

Monitor	Status 1	Current	Result	Details
Misfire	Ready	Complete	Pass	
Fuel System	Ready	Complete	Pass	
Composition Parts	Ready	Complete	Pass	
Catalyst Efficiency	Ready	Complete	Pass	
Heated Catalyst	Not Ready	N/A		
Evaporative System	Ready	Complete	Fail	
Secondary Air System	Not Ready	N/A		
A/C System	Not Ready	N/A		
O2 System	Ready	Complete	Pass	
O2 Sensor Heater	Ready	Complete	Fail	
EGR	Not Ready	N/A		

Test results and test details are shown for the previous trip.

Test	Result	Min	Max	Test Value	Unit
RES RATE B1S1	Pass	0.190	15.690	0.822	
RANGE B1S1	Pass	1.496	3.589	2.593	
MIN VOL B1S2	Pass	0.000	0.000	0.000	
MAX VOL B1S2	Pass	0.000	0.000	0.000	
RL FIC B1S2	Pass	0.000	0.998	0.649	
FLC TIME B1S2	Pass	0.000	4.751	1.822	
MAX OSC B1S2	Pass	0.000	0.000	0.000	
RES RATE B2S1	Pass	0.190	15.690	1.018	
RANGE B2S1	Pass	1.496	3.589	2.558	

IG On, Eng On:

When the engine is started Monitor Status and Result fields change to Incomplete and Pass.

Monitor	Status 1	Current	Result	Details
Misfire	Ready	Incomplete	Pass	
Fuel System	Ready	Incomplete	Pass	
Composition Parts	Ready	Incomplete	Pass	
Catalyst Efficiency	Ready	Incomplete	Pass	
Heated Catalyst	Not Ready	N/A		
Evaporative System	Ready	Incomplete	Pass	
Secondary Air System	Not Ready	N/A		
A/C System	Not Ready	N/A		
O2 System	Ready	Incomplete	Pass	
O2 Sensor Heater	Ready	Incomplete	Pass	
EGR	Not Ready	N/A		

Test results and test details are shown for the previous trip.

Test	Result	Min	Max	Test Value	Unit
RES RATE B151	Pass	1.103	11.233	0.027	
RANGE B151	Pass	1.436	3.500	2.553	
MIN VOL B152	Pass	0.000	0.000	0.000	
MAX VOL B152	Pass	0.000	0.000	0.000	
RL FIC B152	Pass	0.000	0.998	0.049	
FL FIC B152	Pass	0.000	0.751	1.622	
MAX OSC B152	Pass	0.000	0.000	0.000	
RES RATE B251	Pass	0.190	19.898	1.016	
RANGE B251	Pass	1.206	3.089	2.562	

Для Совокупного Монитора информация [щелкают здесь](#).

1:Additional манипулируют регистрацию: нормальный тип

Чтобы зарегистрировать дополнительный умный ключ, следуйте ниже процедуры.


Шаг 1

Hold зарегистрированный ключ к SW Механизма/Питания. Зуммер будет звучать, когда механизм распознает ключ.




Шаг 2

Remove зарегистрированный ключ от механизма.



Шаг 3

Place ключ, который будет зарегистрирован в механизме.




Шаг 4

Hold ключ, который будет зарегистрирован к SW Механизма/Питания.



Step 5

Поместите ключ, который будет зарегистрирован на сиденье пассажира, чтобы завершить регистрацию.



Шаг 6

Регистрация полна, когда регистрация полный экран выводится на экран.

Вышеупомянутое является объяснением регистрационной процедуры. Пожалуйста, закройте это окно, вернитесь к экрану Utility и затем нажмите, "Запускаются".

2:Additional манипулируют регистрацию: тип LF

Чтобы зарегистрировать дополнительный LF вводят умный ключ, следуют ниже процедуры.


Шаг 1

Удерживают зарегистрированную клавишу к SW Механизма/Питания. А зуммер будет звучать, когда механизм распознает ключ




Шаг 2

Remove зарегистрированный ключ от механизма.



Шаг 3

Place ключ, который будет зарегистрирован в механизме.



Шаг 4

Hold ключ, который будет зарегистрирован к SW Механизма/Питания. Зуммер будет звучать, когда механизм распознает ключ.



Шаг 5

Регистрация полна, когда регистрация полный экран выводится на экран.

Вышеупомянутое является объяснением регистрационной процедуры. Пожалуйста, закройте это окно, вернитесь к экрану Utility и затем нажмите, "Запускаются".

ECU:New (Сброс): нормальный тип

Чтобы недавно зарегистрировать умный ключ, следуйте ниже процедуры.


Step 1

Удержите клавишу, которая будет зарегистрирована к SW Механизма/Питания. Зуммер будет звучать, когда механизм распознает ключ.



Шаг 2


Поместите ключ, который будет зарегистрирован на сиденье пассажира, чтобы завершить регистрацию.



Чтобы зарегистрировать дополнительный ключ, пойдите в Шаг 3.
, Если все ключи были зарегистрированы, идут в Шаг 6.


Шаг 3

Remove зарегистрированный ключ от механизма.



Шаг 4

Place ключ, который будет зарегистрирован в механизме.



Шаг 5

Удержите клавишу, которая будет зарегистрирована к SW Механизма/Питания. Зуммер будет звучать, когда механизм распознает ключ.



Повторитесь от Шага 2.

Шаг 6

Registration полон, когда регистрация полный экран выводится на экран.

Вышеупомянутое является объяснением регистрационной процедуры. Пожалуйста, закройте это окно, возвратитесь к экрану Utility и затем нажмите, "Запускаются".

4ECU:New (Сброс): тип LF

Чтобы недавно зарегистрировать LF-тип умный ключ, следуйте ниже процедуры.

Шаг 1


Hold ключ, который будет зарегистрирован к SW Механизма/Питания. Когда механизм распознает ключ, зуммер будет звучать, и регистрация полна.



, Чтобы зарегистрировать дополнительный ключ, пойдите в Шаг 2.
, Если все ключи были зарегистрированы, идут в Шаг 4.


Шаг 2

Remove зарегистрированный ключ от механизма.



Шаг 3

Place ключ, который будет зарегистрирован в механизме.



Пойдите в Шаг 1.

Шаг 4

Registration полон, когда регистрация полный экран выводится на экран.

Вышеупомянутое является объяснением регистрационной процедуры. Пожалуйста, закройте это окно, возвратитесь к экрану Utility и затем нажмите, "Запускаются".

5:Smart замена ECU: нормальный тип

Чтобы недавно зарегистрировать умный ключ после, Умный ECU был заменен, следуйте ниже процедуры.


Следуйте ниже шагов, чтобы повторно зарегистрировать ключи, которые были зарегистрированы прежде, чем Умный ECU был заменен.

- Make Умный ECU распознают число зарегистрированных ключей с Шагами 1 - 3.
- Register зарегистрированные ключи к Умному ECU с Шагами 4 - 7.

Для любой дополнительной Новой Ключевой Регистрации, нажмите "Затем" в конце этого режима, чтобы запустить Дополнительный Ключевой Регистрационный Режим.

Шаг 1

Place ключ, который был зарегистрирован перед Умным ECU, был заменен в механизме.



Шаг 2


Hold сторона эмблемы ключа, который был зарегистрирован перед Умным ECU, был заменен к SW Механизма/Питания, чтобы проверить ключ. Зуммер будет звучать, когда механизм распознает ключ.



Для клавиш, которые еще не были удержаны к SW Механизма/Питания, пойдите в Шаг 3.
, Если все клавиши были удержаны к SW Механизма/Питания, идут в Шаг 4.

Шаг 3


Remove клавиша, которая была удержана до SW Механизма/Питания от механизма.



Идут в Шаг 1.

Step 4


Поместите клавишу, которая была удержана до SW Механизма/Питания на сиденье пассажира, чтобы завершить регистрацию.



Для клавиш, которые еще не были удержаны к SW Механизма/Питания, пойдите в Шаг 5.
, Если все клавиши были удержаны к SW Механизма/Питания, идут в Шаг 8.


Шаг 5

Удалите зарегистрированный ключ из механизма.



Шаг 6

Place клавиша, которая еще не была удержана к SW Механизма/Питания в механизме.



Шаг 7

Содержите сторону эмблемы клавиши, которая еще не была удержана к SW Механизма/Питания к SW Механизма/Питания. Зуммер будет звучать, когда механизм распознает ключ.



Идут в Шаг 4.

Шаг 8

Registration полон, когда регистрация полный экран выводится на экран.

Вышеупомянутое является объяснением регистрационной процедуры. Пожалуйста, закройте это окно, вернитесь к экрану Utility и затем нажмите, "Запускаются".

6:Smart замена ECU: тип LF

Чтобы недавно зарегистрировать LF-тип, умный ключ после Умного ECU был заменен, следуйте ниже процедуры.


Когда ТОЛЬКО Умный ECU заменяется, следующие процедуры требуются для Ключевой Регистрации.

- Make Умный ECU распознают число зарегистрированных ключей с Шагами 1 - 3.
- Register зарегистрированные ключи к Умному ECU с Шагами 4 - 7.

Для любой дополнительной Новой Ключевой Регистрации, нажмите "Затем" в конце этого режима, чтобы запустить Дополнительный Ключевой Регистрационный Режим.

Шаг 1

Place ключ, который был зарегистрирован перед Умным ECU, был заменен в механизме.



Шаг 2


Содержите сторону эмблемы ключа, который был зарегистрирован прежде, чем Умный ECU был заменен к SW Механизма/Питания, чтобы проверить ключ. Зуммер будет звучать, когда механизм распознает ключ.



Для клавиш, которые еще не были удержаны к SW Механизма/Питания, пойдите в Шаг 3.
, Если все клавиши были удержаны к SW Механизма/Питания, последний ключ, который поддержится, будет зарегистрирован. Пойдите в Шаг 4.

Шаг 3


Remove клавиша, которая была удержана до SW Механизма/Питания от механизма.



Go to Step1.


Шаг 4

Remove зарегистрированный ключ от механизма.



Шаг 5

Place ключ, который будет зарегистрирован в механизме.



Шаг 6

Hold сторона эмблемы ключа, который будет зарегистрирован к SW Механизма/Питания. Зуммер будет звучать, когда механизм распознает ключ.



Для клавиш, которые еще не были удержаны к SW Механизма/Питания, пойдите в Шаг 4. , Если все клавиши были удержаны к SW Механизма/Питания, идут в Шаг 7.

Шаг 7

Registration полон, когда регистрация полный экран выводится на экран.

Вышеупомянутое является объяснением регистрационной процедуры. Пожалуйста, закройте это окно, возвратитесь к экрану Utility и затем нажмите, "Запускаются".

Приложение А: Строка меню

Выводит на экран Строку меню в формате списка.

	n Data File	
	an Data File	
	pare	
	ata	

	stream	
	Opened files	
	to Vehicle	Vehicle Select
		Vehicle Select
	to OBD2	
	Configure	
	Edit	
	Order Configure	
	Copy to Clipboard	
	Copy List to Clipboard	
	Copy List to Server	
	Properties	
	System Configuration	
	Test	
	System Updates	
	Techstream Software	
	Port Hot Key	
	Vehicle Main Page	
	Vehicle Page	
	Vehicle Inquiry	
	Create User	
	References	Brand
		Function
		Selection
		Type Selection
		Utility
	Usage List	
	System New Features List	
	System Check	
	Techstream	

Menu Bar (File)

- Открытый Файл Данных сканирования

Открывается сохранил Файлы События службы. Techstream имеет возможность сравнить файлы, но не может открыть два файла одновременно. Соответственно, Открытый Файл Данных сканирования функционируют файлы завершений после того, как они были проверены как сохранено.

- Merge Scan Data File

Файлы События слияния, когда Сохраненная Вкладка Данных существует. Выбирает Файл События службы, затем выбирает данные, чтобы быть слиянием с тем файлом. Тогда, если Файл События службы, выведенный на экран на Сохраненной Вкладке Данных, отличается от информации о механизме для выбранного Файла События службы, Предостережение выводится на экран.

- Compare File

Запускает Сравнить функция Файла.

- Save

Сохранил открытый файл.

- Save As

Сохранил открытый файл под отдельным именем.

- Export Data

Экспортирует выбранные данные в формате файла CSV.

- Print

Печатные издания экранируют контент.

- Exit Techstream

Выходит из приложения.

- Recently Opened files

Выводит на экран имя TSE для недавно открытых файлов. Открывает выбранный файл TSE.

Menu Bar (Function)

- Connect to Vehicle

- Auto Vehicle Select

Выполняет Подключение Механизма Автоматическая функция Подключения.

- Manual Vehicle Select

Выполняет функцию Подключения Руководства Подключения Механизма.

- Connect to OBD2

Универсальный II OBD выполняет поиск и устранение неисправностей механизма (диагноз неправильного функционирования).

- Snapshot Configure

Выполняет функцию снимка. Может только использоваться с ECU, который может быть выбран в Списке Данных.

- Snapshot Edit

Запускает функцию Редактирования Снимка.

- Drive Recorder Configure

Выполняет функцию Устройства записи Диска.

- Copy VIN to clipboard

Копирует ВИНА в буфер обмена.

- Send Data List to Server

Отправляет данные списка данных URL для сервера.

Элементы отображаются серым, если любое из следующих условий удовлетворяется.

:VIN не мог быть получен от механизма.

: **Экран**, в настоящий момент просматриваемый, не является ни экраном списка данных, ни экраном Graph.

Menu Bar (Setup)

- Display Properties

Выводит на экран вкладку проекта от свойств на экране Windows.

- Techstream Configuration

Пользовательский тип регистров и информация.

- VIM Select

Выполняет выбор VIM.

- Check For Updates

Выполняет проверку на обновления приложения.

- Register Techstream Software

Регистрирует пользователя программного обеспечения.

- Error Report Hot Key

Устанавливает горячую клавишу для того, чтобы записать сообщения об ошибке.

Menu Bar (TIS)

- TIS Vehicle Main Page

Открывает браузер и выводит на экран ЭТО Механизм Основная Страница.

- TIS Main Page

Открывает браузер и выводит на экран ЭТО Основная Страница.

- TIS Vehicle Inquiry

Открывает браузер и выводит на экран ЭТО Страница Запроса Механизма.

Menu Bar (User)

- Log Out

Выходит из системы пользователь.

- Change/Create User

Отредактируйте или добавьте пользователя.

- User Preferences

Выполняет параметры настройки приложения для каждого пользователя.

- Vehicle Brand

Выполняет настройки Brand. Бренд набора используется на приоритетной основе. Выберите из-за ТОЙОТЫ, ЛЕКСУСА, и ОТРОСТКА.

- Font Size

Выполняет настройки Font. Выберите между 10pt. и 14pt. Данные выводятся на экран в наборе размера шрифта здесь.

- Unit Selection

Выполняет настройки модуля. Выбираемые модули: Скорость Механизма, Температура, Вес, Воздушный поток, Давление воздуха, Давление Пары и Топливное Давление

- Language Selection

Устанавливает язык. Выберите из английского, испанского и французского языка.

- Snapshot Type Selection

Этот элемент конфигурирует тип записи снимка.

- Hot Key Utility

Дисплеи объяснение ключа горячей клавиши присваивают функцию. Ключ Snapshot Record может быть дополнительно установлен.

Menu Bar (Help)

- Help

Справочная информация дисплеев.

- Known Bugs List

Информация об ошибке дисплеев, и т.д.

- Techstream New Features List

Выводит на экран последнюю информацию о Techstream.

- DLC3 Cable Check

Запускает Кабельную Утилиту Проверки DLC3.

Этот элемент доступен, когда текущий экран не требует передачи с механизмом (available в Главном меню, Сохраненной Вкладке Данных, Системном Выборе, Служебном Меню Выбора, и т.д.). Если не доступный, этот элемент будет grayed.

- About Techstream

Информация о версии приложения дисплеев, и т.д..

Appendix B: Status Bar

Следующее является объяснением элементов, выведенных на экран в Строке состояния.

- ECU Name

Выводит на экран имя диагностируемого ECU.

- Screen Number

Выводит на экран экранное число для текущего экрана.

- User Name

Выводит на экран текущее имя пользователя по умолчанию. Когда эта кнопка нажимается, пользовательское диалоговое окно изменения выводится на экран так, чтобы пользователь мог быть изменен.

- DLC Status

Выводит на экран состояние соединителя соединения механизма.

- Refresh Rate

Дисплеи обновление ожидает, когда данные получаются от механизма.

- VIM Information

Выводит на экран Название устройства, выбранное из строки меню [Установка] – [Выбор VIM] и версия DLL, полученная от VIM.

- Remaining Time of the Snapshot recording

Выведите на экран Время Оставлений записи Снимка, вычисленное с установкой Duration в следующем формате.

Формат времени: "hhh:mm:ss" (hhh = час, MMS = минута, ss = секунда)

дисплея Строк состояния отличается для каждого экрана.

Показывает образец контента, выведенный на экран в Строке состояния.

Status Bar : Type A



- Экранное Число
- Имя пользователя
- Состояние DLC

Status Bar : Type B




- Экранное Число
- Имя системы
- Имя пользователя
- Состояние DLC

Status Bar : Type C



- Экранное Число
- Имя системы
- Уровень обновления
- Имя пользователя
- Состояние DLC

Status Bar : Type D



- Экранное Число
- Имя системы
- Время воспроизведения
- Имя пользователя
- Состояние DLC

Status Bar : Type Main Menu



- Экранное Число
- Информация о VIM
- Имя пользователя

Status Bar : Type File Compare



- Экранное Число
- Играть на Позиции / Число Фрейма (Исходные данные выводятся на экран слева и данные сравнения, выводятся на экран справа.)
- Имя пользователя
- Состояние DLC

Status Bar: Type Snapshot (Displayed in every screen which can record the Snapshot data)




- Экранное Число
- Имя системы
- Уровень обновления
- Оставление Временем записи Снимка
- Имя пользователя
- Состояние DLC

Appendix C: Screen Flow

Приложение C объясняет процедуру для того, чтобы использовать первичные функции.

1 TOYOTA Vehicle Diagnosis (Схема)



Push Connect to Vehicle button

Vehicle Connect Wizard Dialog



Push Main Menu button

Push Next button



Push Health Check button

Push Customize Setting button

Push CAN Bus Check button



Select ECU and Push Live Data button

Click ECUs

Live Data Tab



Push Menu button

Click Freeze Frames



Push Time Stamp button

Push Customize button


Trouble Codes

Data List

Active Test

Monitor

Utility




Click Freeze Frames


Freeze Frame



2 TOYOTA Vehicle Diagnosis (Trouble Codes)




3 TOYOTA Vehicle Diagnosis (Data List)



4 TOYOTA Vehicle Diagnosis (Active Test)

Active Test Selection



Select Active Test Item

Push OK button

Active Test




5 TOYOTA Vehicle Diagnosis (Monitor)

Monitor




Push Monitor Details button


Monitor Details



6 Generic OBD II



Push Generic OBD II button



Push OK button



Push Menu button



Push button

